


取扱説明書

多出力直流安定化電源 PMRシリーズ

PMR18-2.5DU PMR35-1.2DU PMR18-1.3TR PMR25-1TR PMR24-1QU





取扱説明書について

ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった あとは、いつでも見られるように必ず保管してください。また、製品を移動す る際には、必ず本書を添付してください。

本書に乱丁、落丁などの不備がありましたら、お取り替えします。また、本書を紛失または汚損した場合は、新しい取扱説明書を有償でご提供いたします。 どちらの場合もお買い上げ元または当社営業所にご依頼ください。その際に は、表紙に記載されている「Part No.」をお知らせください。

本書の内容に関しては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、当社営業所にご連絡ください。

輸出について

特定の役務または貨物の輸出は、外国為替法および外国貿易管理法の政令/省令で規制されており、当社製品もこの規制が適用されます。政令に非該当の場合でもその旨の書類を税関に提出する必要があり、該当の場合は経済産業省で輸出許可を取得し、その許可書を税関に提出する必要があります。当社製品を輸出する場合は、事前にお買い上げ元または当社営業所にご確認ください。

Microsoft、Visual Basic は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 NI-488.2 は米国 National Instruments Corporation の登録商標です。

取扱説明書の一部または全部の転載、複写は著作権者の許諾が必要です。 製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。

▲安全記号について

製品を安全にご使用いただくため、また安全な状態に保つために取扱説明書および製品本体には、次の記号を表示しています。

記号の意味をご理解いただき、各項目をお守りください。(製品によっては使用されていない記号もあります。)

4 または **人**

1000V以上の高電圧を取り扱う箇所を示します。

不用意に触れると、感電し死亡または重傷を負う恐れがあります。触れる必要がある場合は、安全を確保してから作業してください。

危険 DANGER

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。

<u></u> **≜** 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または傷害を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

CAUTION

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



禁止する行為を示します。



危険・警告・注意個所または内容を知らせるための記号です。本製品上にこのマークが表示されている場合は、本取扱説明書の該当箇所を参照してください。



保護導体端子を示します。

 \perp

シャシ(フレーム)端子を示します。

△ご使用上の注意

火災・感電・その他の事故・故障を防止するための注意事項です。 内容をご理解いただき、必ずお守りください。



使用者

- ・ 本製品は、電気的知識(工業高校の電気系の学科卒業程度)を有する方が取扱説明書の内容を理解し、安全を確認した上でご使用ください。
- ・電気的知識の無い方が使用する場合は、人身事故につながる可能性がありますので、必ず電気的知識を有する方の監督のもとでご使用ください。
- ・ 本製品は、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。



用途

・ 製品本来の用途以外にご使用にならないでください。



入力電源

- ・ 必ず定格の入力電源電圧範囲内でご使用ください。
- ・入力電源の供給には、付属の電源コードをご使用ください。ただし、入力電源電圧を切り換え可能な製品、および100V系/200V系を切り換えなしで使用可能な製品は、入力電源電圧によって付属の電源コードを使用できない場合があります。その場合は適切な電源コードを使用してください。



ヒューズ

・ 外面にヒューズホルダが配置されている製品は、ヒューズを交換することができます。ヒューズを交換する場合は、本製品に適合した形状、定格、特性のヒューズをご使用ください。詳しくは、取扱説明書の該当ページを参照してください。



カバー

・ 機器内部には、身体に危険を及ぼす箇所があります。外 面カバーは、取り外さないでください。



設置

- ・ 本製品を設置する際は、本取扱説明書記載の「設置場所 の注意 | をお守りください。
- ・ 感電防止のため保護接地端子は、電気設備基準 第3種 以上の接地工事が施されている大地アースへ、必ず接続 してください。
- ・ 入力電源を配電盤より供給する場合は、電気工事有資格 者が工事を行うか、その方の監督のもとで作業してくだ さい。
- キャスタ付き製品を設置する場合は、キャスタ止めをしてください。



移動

- ・電源スイッチをOFFにし、配線ケーブル類をすべて外してから移動してください。
- ・ 質量(重量)が 20kg を越える製品は、二人以上で作業 してください。製品の質量(重量)は、製品の後面また は取扱説明書の仕様欄に記載されています。
- ・ 傾斜や段差のある場所は、人数を増やすなど安全な方法 で移動してください。また、背の高い製品は、転倒しや すいので力を加える場所に注意して移動してください。
- ・ 製品を移動する際は、必ず取扱説明書も添付してください。



操 作

ご使用の前には、必ず入力電源やヒューズの定格および電源コードなどの外観に異常がないかご確認ください。確認の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、給電を遮断して作業してください。

操作(つづき)

- ・ 本製品の故障または異常を確認したら、ただちに使用を中 止し、雷源プラグをコンセントから抜くか、入力雷源ケー ブルを配電盤から外してください。また、修理が終わるま で誤って使用されることがないようにしてください。
- ・ 出力配線または負荷線などの電流を流す接続線は、電流 容量に全裕のあるものをお選びください。
- ・ 本製品を分解・改造しないでください。 改造の必要があ る場合は、購入元または当社営業所へご相談ください。



保守・点検

- ・ 感電事故を防止するため保守・点検を行う前には、必ず 電源プラグをコンセントから抜くか、給電を遮断してく ださい。
- 保守・点検の際、外面カバーは取り外さないでください。
- 製品の性能、安全性を維持するため定期的な保守、点検、 クリーニング、校正をお勧めします。

調整・修理

・ 本製品の内部調整や修理は、当社のサービス技術者が行 います。調整や修理が必要な場合は、購入元または当社 営業所へご依頼ください。

IV ご使用上の注意

目 次

△安全記号について	I
⚠ご使用上の注意	II
はじめにP-	1
本書についてP-1 製品概要 P-2 オプション P-2	
第1章 セットアップ1-	1
1.1 開梱時の点検 1-1 1.2 設置場所の注意 1-3 1.3 移動時の注意 1-4	
1.4 入力電源とヒューズの確認 1-4 1.5 入力電源コードの接続1-6	
1.6 接地(アース)について 1-8	
第2章 ご使用の前に2-	1
 2.1 突入電流について 2-1 2.2 逆極性の電圧について2-1 2.3 負荷について 2-2 2.3.1 負荷電流にピークがある場合、 または負荷電流がパルス状の場合 2-2 2.3.2 電源へ電流を逆流させる負荷の場合 2-3 	
2.3.3 電池などのエネルギーが蓄積された負荷の場合 2-4	
2.4 定電圧電源と定電流電源 2-52.5 OHP アラーム 2-72.6 OUTPUT CH 番号 2-82.7 出力端子カバー 2-9	
第3章 操作方法3-	1
3.1 電源の投入 3-1 3.2 基本操作 3-3 3.2.1 出力の設定 3-3 3.2.2 定電圧電源としての使用 3-8 3.2.3 定電流電源としての使用 3-9	
3.3 負荷の接続 3-10	

3.4 トラッキング動作 3-12	
3.5 メモリ機能 3-16	
3.6 直列運転 3-18	
3.6.1 PMR-DU タイプ3-18 3.6.2 PMR-TR タイプ3-19	
3.6.2 PMR-TR ダイフ 3-19 3.6.3 PMR-QU タイプ 3-22	
3.6.3 PMR-QUダイノ 3-22 3.7 MODE スイッチの機能 3-24	
3.7.1 POWER ON 時の OUTPUT ON 動作 3-24	
3.7.2 LOCK動作 3-25	
* *	4-1
	4-1
4.1 アナログリモートコントロール 4-2	
4.1.1 J1 端子台について 4-2 4.1.2 外部電圧による出力電圧のコントロール 4-6	
4.1.2 外部電圧による田刀電圧のコンドロール 4-6 4.1.3 外部接点による出力の ON/OFF コントロール	4 10
4.1.3 外部接点によるHJが ON/OFF コンドロール 4.1.4 外部接点による MEMORY 1、2、3 のリコール	4-12
4.2 デジタルリモートコントロール 4-16	7-17
4.2.1 接続とデバイスメッセージ 4-16	
	5 4
	5-1
5.1 前面パネル 5-1	
5.1 前面パネル 5-1 5.2 後面パネル 5-8	
5.2 後面パネル 5-8	6-1
5.2 後面パネル 5-8	6-1
5.2 後面パネル 5-8 第6章 保守	6-1
5.2 後面パネル 5-8第6章 保守	6-1
5.2 後面パネル 5-8第6章 保守	6-1
5.2 後面パネル 5-8 第6章 保守 6.1 クリーニング 6-1 6.2 点検 6-1 6.3 校正 6-2 6.3.1 必要な機器 6-2 6.3.2 環境 6-2	6-1
5.2 後面パネル 5-8 第6章 保守 6.1 クリーニング 6-1 6.2 点検 6-1 6.3 校正 6-2 6.3.1 必要な機器 6-2 6.3.2 環境 6-2 6.3.3 校正モード 6-3	6-1
5.2 後面パネル 5-8 第6章 保守 6.1 クリーニング 6-1 6.2 点検 6-1 6.3 校正 6-2 6.3.1 必要な機器 6-2 6.3.2 環境 6-2 6.3.3 校正モード 6-3 6.3.4 校正手順6-4	6-1
5.2 後面パネル 5-8 第6章 保守 6.1 クリーニング 6-1 6.2 点検 6-1 6.3 校正 6-2 6.3.1 必要な機器 6-2 6.3.2 環境 6-2 6.3.3 校正モード 6-3	6-1
5.2 後面パネル 5-8 第6章 保守 6.1 クリーニング 6-1 6.2 点検 6-1 6.3 校正 6-2 6.3.1 必要な機器 6-2 6.3.2 環境 6-2 6.3.3 校正モード 6-3 6.3.4 校正手順6-4	6-1
5.2 後面パネル 5-8 第6章 保守 6.1 クリーニング 6-1 6.2 点検 6-1 6.3 校正 6-2 6.3.1 必要な機器 6-2 6.3.2 環境 6-2 6.3.3 校正モード 6-3 6.3.4 校正手順6-4 6.4 動作不良と原因 6-10	
5.2 後面パネル 5-8 第6章 保守 6.1 クリーニング 6-1 6.2 点検 6-1 6.3 校正 6-2 6.3.1 必要な機器 6-2 6.3.2 環境 6-2 6.3.3 校正モード 6-3 6.3.4 校正手順6-4 6.4 動作不良と原因 6-10 第7章 仕様	

VI 目次 PMR

はじめに

本書について

本書は下記に示した PMR シリーズの取扱説明書です。

- · PMR18-2.5DU
- · PMR35-1.2DU
- · PMR18-1.3TR
- PMR25-1TR
- · PMR24-1QU

本書に記載されている内容はこれらのモデルに対して適用しますが、 説明の都合上、出力数の同じモデルに分けて記述している箇所もあり ます。その場合はつぎのように表記しています。

PMR-DUタイプ

PMR18-2.5DU と PMR35-1.2DU の 2 出力モデルに適用します。

PMR-TR タイプ

PMR18-1.3TR と PMR25-1TR の 3 出力モデルに適用します。

PMR-QUタイプ

PMR24-1OU の 4 出力モデルだけに適用します。

パワーサプライコントローラPIA4800シリーズの詳細については、各製品の取扱説明書をお読みください。接続やデバイスメッセージについてはPIA4800シリーズ付属 CD-ROM の「接続 & プログラミングガイド」を参照してください。

■適用する製品の ROM バージョンについて

本書は下記の製品に適用します。

バージョン "2.0x" の ROM を搭載した PMR シリーズ

PMR はじめに P-1

製品概要

PMR シリーズは、各出力を個別にゼロボルトから可変することができ、正負電圧を同じ比率で変化させるデュアルトラッキング機能を備えた多出力直流安定化電源です。

PMR シリーズには、次のような特徴があります。

- ・ シリーズレギュレータ方式の採用により、ノイズの少ない安定した 出力が得られます。
- ・ 外部電圧により各出力電圧のリモートコントロールが可能です。
- ・ USB/GPIB/RS-232Cインターフェースを持った当社製パワーサプラ イコントローラPIA4800シリーズと組み合わせれば、自動試験器な どへのシステム化にも対応可能です。

オプション

ラック組み込み用のオプションを用意しています。

・ラックマウントアダプタ KRA3 (インチラック EIA 規格)

KRA150 (ミリラック JIS 規格)

・ブランクパネル KBP3-3

BP191(-M)(インチラック EIA 規格) BP1H(-M)(ミリラック JIS 規格)

⚠注意

- ・本機は強制空冷用の吸気口を持つため、ラックに実装する場合、 最低1枚巾(*1)以上のブランクパネルを取り付ける必要があ ります。
 - *1 JIS 規格:50mm、FIA 規格:44.45mm

詳しくは、お買い上げ元または当社営業所にお問い合わせください。

P-2 はじめに PMR




図 P-1 ラック組み込み用オプション取り付け例

PMR はじめに P-3




図 P-2 ラック組み込み例

P-4 はじめに PMR

セットアップ

この章では、製品の開梱から実際に製品を使用する前までを説明しま す。

1 1 開梱時の点検

製品がお手元に届きしだい、付属品が正しく添付されているか、輸送 中に損傷を受けていないかをお確かめください。

万一、損傷または不備がございましたら、お買い上げ元または当社営 業所にお問い合わせください。

注記


・梱包材は本製品を輸送する際に必要となりますので、保存して おかれることをお勧めします。




PMR-DUおよびPMR-QUタイプのカバーは、 カバーの左側の取り付け穴にねじを通し、 さらにワッシャーにねじを通した状態で出荷さ れています。

取り付けねじ 2本[M3-001-211] ワッシャー 1個[Q2-000-001]

]出力端子カバー



ショートバー(L)



ヒューズは全部で3本添付され、内1本はヒューズホル ダ内に予備として添付されます。出荷時の入力電源電 圧範囲の設定によって次のように内訳が変わります。

入力電圧範囲	ヒューズホルク	ダ内 別添付
90V-110V	4A(T) 17	本 2A(T) 2本
106V-125V	4A(T) 17	本 2A(T) 2本
180V-220V	2A(T) 12	本 4A(T) 2本
211V-250V	2A(T) 17	本 4A(T) 2本

4A(T) [99-02-0020] 2A(T) [99-00-0026] ヒューズ



[84-61-5102] TP-BUSコネクタ



[67-90-0080]

7TP-BUS用コア





添付される入力電源コードは、出荷時の 入力電源電圧範囲の設定によって異な ります。この電源コードは、125V以下の 入力電源電圧用です。

図 1-1 付属品一覧

1-2 セットアップ **PMR**

1.2 設置場所の注意

本製品を設置する際の注意事項です。必ず守ってください。

■可燃性雰囲気内で使用しないでください。

爆発や火災を引き起こす恐れがありますので、アルコールやシンナーなどの可燃物の近く、およびその雰囲気内では使用しないでください。

■高温になる場所、直射日光の当たる場所を避けてください。

発熱・暖房器具の近く、および温度が急に変化する場所に置かないでください。

使用温度範囲:0℃~40℃

保存温度範囲:-10℃~+60℃

■湿度の高い場所を避けてください。

湯沸かし器、加湿器、水道の近くなど湿度の高い場所には置かないでください。

使用湿度範囲:10%~80%RH(結露なきこと)

保存湿度範囲:90%RH以下(結露なきこと)

使用湿度範囲内でも結露する場合があります。その場合には、完全に 乾くまで本製品を使用しないでください。

■腐食性雰囲気内に置かないでください。

腐食性雰囲気内や硫酸ミストの多い環境に設置しないでください。製品内部の導体腐食やコネクタの接触不良などを引き起こし、誤動作や 故障の原因になり、火災につながることがあります。

■ ほこりや塵の多い場所に置かないでください。 ほこりや塵の付着により感電や火災につながることがあります。

■風通しの悪い場所で使用しないでください。

本機は強制空冷です。後面以外の面の通風口から空気を取り込み、後面へ排出します。熱がこもり火災の原因になりますので、吸気口および排気口をふさがないように周囲に充分な空間を確保してください。

■本製品の上に物を乗せないでください。

特に重たい物を乗せると、故障の原因になります。

- ■傾いた場所や振動がある場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして破損やけがの原因になります。
- ■周囲に強力な磁界や電界のある場所で使用しないでください。 誤動作により、感電や火災につながることがあります。
- POWER スイッチの周囲は充分な空間を確保してください。 POWERスイッチの操作が困難になるような場所へ設置したり、その操 作が困難になるようなものを置かないでください。

1.3 移動時の注意

本製品を設置場所まで移動する、または本製品を輸送する際には、次 の点に注意してください。

- POWER スイッチを OFF にしてください。
 POWER スイッチを ONにしたまま移動すると、感電や破損の原因になります。
- ■接続されているすべての配線を外してください。 ケーブル類を外さないで移動すると、断線や転倒によるけがの原因になります。
- ■本製品を輸送する場合は、必ず専用の梱包材をご使用ください。 専用の梱包材を使用しないと、輸送中の振動や落下などによる破損の 原因になります。

梱包材が必要なときは、お買い上げ元または当社営業所にお問い合わせください。

1.4 入力電源とヒューズの確認

本機は図1-2に示した4つの入力電源電圧範囲から1つを選択して使用することができます。工場出荷時の設定が本機へ供給する電圧に適しているか確認してください。また、入力ヒューズは入力電源電圧範囲に適した定格のヒューズを使用する必要があります。

♠ 警告

・感電を避けるため、ヒューズを確認または交換する前に、必ず 入力電源コードのプラグを抜くか、配電盤のスイッチをOFFに してください。

⚠ 注意

・ヒューズは、本機に適合した形状、定格、特性のヒューズを使用してください。定格の違うヒューズやヒューズホルダを短絡して使用すると本機を指傷します。

入力電源電圧範囲の確認 (変更)、および入力ヒューズの確認 (交換) は、以下の手順に従ってください。

- 1. POWER スイッチを OFF にします。
- 2. 本機から入力電源コードを抜いてください。
- 3. 底面にある入力電圧切換スイッチの設定が本機へ供給する電圧に 適合していることを確認します。

設定を変更する場合は、SWITCH POSITION の指示に従って正しく設定してください。図 1-2 参照。

- 4. ヒューズホルダのカバーを外します。図1-3参照。
- 5. 実装されているヒューズの定格が入力電源電圧範囲に適合しているか、溶断特性がタイムディレイ (T) タイプであるか確認してください。交換する場合は、正しいヒューズを使用してください。
- 6. ヒューズホルダのカバーを元に戻します。




図 1-2 底面の入力電圧切換スイッチ



図 1-3 後面パネルのヒューズホルダ

PMR セットアップ 1-5

1.5 入力電源コードの接続

▲ 警告

- ・本製品は過電圧カテゴリIIの電源に接続されるように設計されています。過電圧カテゴリIIIまたはIVの電源には接続しないでください。
- ・本製品に付属する3極プラグ付き電源コード(図 1-4)の定格電圧は、AC 125 Vです。もし、本製品を200 V系の入力電源電圧で使用する場合は、入力電圧に適した電源コードと交換してください。

適切な電源コードは専門の技術者が選択してください。電源コードの入手が困難な場合は、お買い上げ元または当社営業所へご相談ください。

・ 本製品に添付された電源コードを他の機器の電源コードに使用 しないでください。



定格電圧: AC 125 V 定格電流: 10 A プラグ: NEMA5-15 [85-AA-0004]

図 1-4 付属の 3 極プラグ付き電源コード

当社では、別売の200 V系電源コードとして、プラグ付き電源コードを 用意しています。



定格電圧: AC 250 V 定格電流: 10 A プラグ: CEE7/7 [85-AA-0005] 定格電圧: AC 250 V 定格電流: 10 A プラグ: GB1002 [85-10-0790]

図 1-5 別売の3極プラグ付き電源コード

1-6 セットアップ PMR

以下の手順で接続してください。

1. 供給するAC電源が本機の入力電源範囲内にあることを確認し ます。

入力電圧範囲: AC90 V ~ 110 V、AC106 V ~ 125 V

AC180 V \sim 220 V, AC211 V \sim 250 V

周波数範囲: $50 \text{ Hz} \sim 60 \text{ Hz}$

2. 後面パネルのACINPUTコネクタに電源コードを接続します。 電源コードは当社指定のもの、または専門の技術者によって選 択されたものを使用してください。

3. 電源コードのプラグをコンセントに差し込みます

■配電盤へ直接接続するには

プラグを使用しないで配電盤へ直接接続する場合は、電源コードに圧 着端子を取り付けて接続してください。

- ⚠警告 ・感電を避けるため、接続の前に配電盤のスイッチをOFFにして ください。
 - ・配電盤への接続は専門技術者が行ってください。

セットアップ 1-7 **PMR**

1.6 接地(アース)について

- ⚠警告 ・接地を行わないと、感電の恐れがあります。
 - ・必ず雷気設備技術基準D種接地が施されている大地アースに接 地してください。

⚠ 注意 ・接地を行わないと、外来ノイズにより誤動作が起きたり、本製 品から発生するノイズが大きくなったりすることがあります。

安全のために必ず接地(アース)してください。

入力電源コードを接地工事が施された3極電源コンセントに接続しま す。本機のパネル面には接地端子はありません。

1-8 セットアップ **PMR**

第2章

ご使用の前に

この章では、本機を使用する前に理解しておいていただきたいことが らについて説明します。必ずお読みください。

2.1 突入電流について

POWER スイッチ投入時に、約70Aの突入電流が流れることがあります。特に、本機を複数台使用するシステムで、POWER スイッチを同時に投入する場合は、AC電源または配電盤の容量に注意してください。POWER スイッチのON/OFF は3秒以上の間隔をとってください。短い間隔でPOWER スイッチのON/OFF を繰り返すと、突入電流により入力ヒューズやPOWER スイッチの寿命を短くします。

2.2 逆極性の電圧について

OUTPUT スイッチが OFF で、電圧または電流設定が 0 のとき、出力に $0 \sim 0.6$ V 程度の逆極性の電圧が生じることがあります。この電圧のため、1 mA 程度の逆方向電流が負荷に流れますので注意してください。

PMR ご使用の前に 2-1

2.3 負荷について

次のような負荷を接続した場合、出力が不安定になりますので注意してください。

2.3.1 負荷電流にピークがある場合、または負荷電流がパルス状の場合

本機のメータは平均値指示のため、指示値は電流設定値以下でもピーク値が電流設定値を越えていることがあります。この場合、本機は瞬時定電流動作に入り出力電圧が低下します。定電流動作(CC)表示を注意して見ると、うすく点灯しているのがわかります。

このような負荷に対しては、定電流の設定値を大きくするか電流容量の増加が必要です。




図 2-1 ピークがある負荷電流





図 2-2 パルス状の負荷電流

2-2 ご使用の前に

2.3.2 電源へ電流を逆流させる負荷の場合

本機は負荷からの逆電流を吸い込むことができません。従って、電源へ電力を回生するような負荷(インバータ、コンバータ、変成器など)を接続したとき、出力電圧が上昇して出力の安定化ができなくなります。このような負荷に対しては、図2-3のように逆電流をバイパスさせるための抵抗RDを接続します。ただし、Irp分だけ負荷への電流容量が減少します。



⚠ 注意

・抵抗RDには充分余裕のある定格電力の抵抗を選んでください。 回路に対して不充分な定格電力の抵抗を使用すると、抵抗 RD を焼損します。

PMR ご使用の前に 2-3

2.3.3 電池などのエネルギーが蓄積された負荷の場合

電池などのエネルギーが蓄積された負荷を接続する場合、負荷から本機内部の出力制御回路の保護ダイオードを通して本機内部のコンデンサへ大電流が流れ、場合によっては本機を破損したり、負荷の寿命を劣化させる可能性があります。

このような負荷に対しては、図2-4のように本機と負荷の間に逆電流防止用のダイオードDを直列に接続してください。




図 2-4 エネルギーの蓄積された負荷に対する対策

⚠注意

- ・負荷や本機を保護するため、逆電流防止用のダイオードDは以下の基準で選んでください。
 - 1. 逆方向電圧耐量:本機の定格出力電圧の2倍以上
 - 2. 順方向電流容量:本機の定格出力電流の3~10倍
 - 3. 損失の少ないもの
- ・ダイオードDの発熱を考慮してください。放熱が充分でないと、 ダイオードDを焼損します。


2.4 定電圧電源と定電流電源

本機は、定電圧電源と定電流電源の両方の動作を行うことができます。これらの動作について以下に説明します。

定電圧(CV)動作

例として、PMR35-1.2DUを使って 100Ω の負荷に 20V を印加して定電 圧 (CV) 動作させる場合について説明します。図 2-5 はこの場合の動作を示しています。

この負荷に流すことができる最大の電流を0.4Aとして、PMR35-1.2DU の出力を20V/0.4Aに設定しておきます。 $100~\Omega$ の負荷に20Vを印加するので、負荷には0.2Aの電流が流れることになります(図のa点)。もし、負荷の抵抗値が変動して、 $50~\Omega$ になった場合、電源の出力は20V/0.4Aとなります(図のb点)。図からわかるように負荷の抵抗値が ∞ から $50~\Omega$ までは、電源は出力電圧を20Vに保ちます。もし、負荷の抵抗値が $50~\Omega$ より小さい値になった場合、電源は自動的に定電流(CC)動作に移行して、0.4Aを維持します。ただし、出力電圧は20Vよりも小さくなります。




PMR ご使用の前に 2-5

定電流 (CC) 動作

前記と同様に、PMR35-1.2DUを使って 100Ω の負荷に0.2Aを流して定電流 (CC) 動作させる場合について説明します。図2-6はこの場合の動作を示しています。

この負荷に印加できる最大の電圧を30Vとして、PMR35-1.2DUの出力を30V/0.2Aに設定しておきます。 $100\,\Omega$ の負荷に0.2Aを流すので、負荷には20Vの電圧が印加されることになります(図のa点)。もし、負荷の抵抗値が変動して、 $150\,\Omega$ になった場合、電源の出力は30V/0.2Aとなります(図のb点)。図からわかるように負荷の抵抗値が $0\,\Omega$ から $150\,\Omega$ までは、電源は出力電流を0.2Aに保ちます。もし、負荷の抵抗値が $150\,\Omega$ より大きい値になった場合、電源は自動的に定電圧(CV)動作に移行して、30Vを維持します。ただし、出力電流は0.2Aよりも小さくなります。



2-6 ご使用の前に PMR

2.5 OHP アラーム

誤って吸気口や排気口を塞いだり、ファンモータに物が挟まりファン モータが停止して本機の内部温度が異常に上がったとき、加熱保護 (OHP) が働きます。図 2-7 参照。

OHPが作動すると、OUTPUT OFFとなり、前面パネルの電圧計に"OHP" と表示されます。また、後面パネルのJ1 端子台の11 および12 端子に アラーム信号が出力されます。図 2-8 参照。

OHP 状態を解除するには、一度 POWER スイッチを OFF にし、原因と なるものを排除して再び POWER スイッチを ON にしてください。

ただし、本機の内部温度が下がらないうちにPOWERスイッチをONに すると、再びOHPが作動します。

▲ 警告 ・J1端子台の取り扱いを誤ると、感電につながる可能性がありま す。アラーム信号端子へ配線するときは、必ず「4.1.1 J1 端子 台について一を参照してください。

アラーム信号出力は、オープンコレクタ形のフォトカプラを用いてい ますので、他の端子とは絶縁されています。

最大定格 VCEO: 80V、IC: 50mA、PC: 150mW



図 2-7 OHP アラーム表示




図 2-8 OHP アラーム出力

ご使用の前に 2-7 **PMR**

2.6 OUTPUT CH 番号

PMR シリーズでは、各出力に OUTPUT CH 番号を付けています。 OUTPUT CH 番号は、本機をリモートコントロールするときに本機の 出力の識別に使用されます。各モデルの出力に対する OUTPUT CH 番号は以下のようになります。

モデル	OUTPUT CH1	OUTPUT CH2	OUTPUT CH3	OUTPUT CH4
PMR18-2.5DU	+18V出力	-18V出力		
PMR35-1.2DU	+35V出力	-35V出力		
PMR18-1.3TR	+18V出力	-18V出力	6V出力	
PMR25-1TR	+25V出力	-25V出力	6V出力	
PMR24-1QU	+24V出力	-24V出力	+12V出力	-12V出力

表 2-1 各モデルの出力と OUTPUT CH 番号の関係



図 2-9 PMR-DU タイプの出力端子



図 2-10 PMR-TR タイプの出力端子




図 2-11 PMR-QU タイプの出力端子

2-8 ご使用の前に PMR

2.7 出力端子カバー

本機には出力端子カバーが付属されています。本機を使用するときは、 カバーを取り付けてください。

PMR-TR タイプおよび PMR-QU タイプにカバーを取り付ける場合

工場出荷時のカバーは負荷線の引き出し口がふさがっている箇所があります。PMR-TRタイプおよびPMR-QUタイプでこの引き出し口を使用する場合、以下のようにしてください。



図 2-12 負荷線の引き出し口

PMR ご使用の前に 2-9

カバーの取り付け

付属のワッシャーについて

出力端子カバーはシャーシグランド端子を利用して取り付けます。したがって、シャーシグランド端子にショートバーを接続するかしないかで左右の取り付け位置に段差が生じます。付属のワッシャーはこの段差を補うためのものです。

カバーの取り付け手順

- 1. POWER スイッチが OFF になっていることを確認します。
- 2. 負荷線が確実に接続されていることを確認します。
- 3. 工場出荷時にシャーシグランド端子に取り付けられていたねじ (M4×8) を取りはずします。
- 4. カバーに付属のねじ (M4×16) を使ってカバーを取り付けます。 図 2-14 参照。


ショートバーによって左右の取り付け位置に段差が生じる場合は、付属のワッシャーを使って段差を補ってください。


⚠ 注意

・カバーを取り付けるねじは、必ずカバーに付属のねじを使用してください。


注記

・PMR-DUおよびPMR-QUタイプのカバーは、カバーの左側の取り付け穴にねじを通し、さらにワッシャーにねじを通した状態で出荷されています。図2-13参照。従ってショートバーを使用しないときは、ワッシャーを取りはずしてから、カバーを取り付けてください。





取り付けにワッシャーが必要な場合



取り付けにワッシャーが不要な場合

図 2-14 出力端子カバーの取り付け

PMR ご使用の前に 2-11

2-12 ご使用の前に

第3章

操作方法

この章では、前面パネルからの基本的な操作、出力端子を組み合わせて使用する直列運転、および後面パネルのMODEスイッチについて説明します。

3.1 電源の投入

⚠注意

 POWERスイッチをONにする前に、必ず後面パネルのMODE スイッチの設定を確認してください。MODE スイッチの PWR ON OUTPUT を ON に設定したまま POWER スイッチを ON に すると、すでに設定されている電圧、あるいは電流が負荷に供 給されます。




図3-1 電源投入前の後面パネルの設定

PMR 操作方法 3-1

電源の投入手順

- 1. POWER スイッチが OFF になっていることを確認します。
- 2. 後面パネルの MODE スイッチの PWR ON OUTPUT が OFF に設定されていることを確認します。図 3-1 参照。
- 3. 後面パネルの OUTPUT CH SELECT スイッチがすべて INTERNAL に設定されていることを確認します。図 3-1 参照。
- 4. 入力電源コードが正しく接続されていることを確認します。
- 5. POWER スイッチを ON にします。
- 6. 表示部の電流計に ROM のバージョン No."x.xx" が数秒間表示されます。図 3-2 参照。
- 7. 数秒後、出力の設定待ち状態になります。

以上で本機を使用できる状態になりました。



図 3-2 電源投入時の表示

(PMR24-1QUの表示例)

3-2 操作方法 PMR

3.2 基本操作

基本操作では、まず出力の設定方法について説明し、そのあと定電圧 電源または定電流電源として使用する方法について説明します。

3.2.1 出力の設定

ここでは、PMR24-1QUを使って、-24V 出力を-5.2V、-0.35A に設定する場合を例にとって出力の設定方法を説明します。

電源投入時の表示は図3-3のようになります。これは工場出荷時の設定 状態から POWER スイッチを ON にした場合です。

本機はPOWER スイッチをOFF する直前の各出力設定値およびDIAL/KEY LOCK スイッチのON/OFF を記憶します。そして次に本機のPOWER スイッチをON にしたとき、その出力設定値とDIAL/KEY LOCK スイッチのON/OFF が再び設定されます。したがって、実際に表示される電圧値、電流値、およびDIAL/KEY LOCK スイッチのON/OFF は、図3-3と異なる場合があります。また、図3-3の中で点灯と表示されているスイッチおよびLED は電源投入時に必ず点灯します。

工場出荷時の設定については、表3-1を参照してください。

COARSE/FINE について

本機は出力電圧および出力電流の設定時に、COARSE または FINE の どちらかを選択することができます。

COARSEでは、電圧は 1Vステップ、電流は 0.1A ステップで設定できます。FINEでは、電圧は 0.01V ステップ、電流は 0.001A ステップで設定できます。ただし、PMR-TR タイプの 6V 出力(OUTPUT CH3)の電圧設定は、COARSEでは 0.1V ステップ、FINEでは 0.001V ステップとなります。

COARSE/FINEの状態は、電圧計および電流計の上にそれぞれ2つあるポジション LED で示されます。左側の LED が点灯しているときがCOARSEを示し、右側のLEDが点灯しているときがFINEを示します。

PMR 操作方法 3-3




図 3-3 電源投入時の表示および設定 (PMR24-1QU)



図 3-4 電圧計の COARSE/FINE ポジション

3-4 操作方法 PMR

■ PMR24-1QUの -24V 出力を -5.2V、-0.35A に設定するには

- 1. DIAL/KEY LOCK スイッチが消灯していることを確認します。 このスイッチが点灯していると、出力を設定できません。
- 2. **SET** スイッチが点灯していることを確認します。 このスイッチが消灯しているときは、パネルに実際の出力値が表示されます。
- 3. 表示部の OUTPUT OFF が点灯していることを確認します。

注記

- ・OUTPUTスイッチを ON にすると、SET スイッチが点灯していても自動的に消灯し、出力値を表示します。
- ・OUTPUT スイッチが OFF のときにダイアルを回すと、SET スイッチが消灯していても自動的に点灯し、設定状態になります。
- 4. 出力選択表示スイッチの -24V スイッチを押します。
 -24V スイッチが点灯し、-24V 出力の現在の設定値が表示されます。
- 5. 電圧計の COARSE ポジションが点灯していることを確認します。
- 6. ダイアルを回すと COARSE ポジションの下の桁が変化します。 "5" に合わせます。図 3-4 参照。
- VOLTAGE COARSE/FINE スイッチを一回押します。
 電圧計の COARSE ポジションが消灯し、電圧計の FINE ポジションが点灯します。
- 8. ダイアルを回すと、FINE ポジションの下の桁が変化します。 "20" に合わせます。

以上で電圧の設定が終了しました。つづいて電流の設定を行います。 手順9へ進んでください。

- CURRENT COARSE/FINE スイッチを一回押します。
 電圧計の FINE ポジションが消灯し、電流計の COARSE ポジションが点灯します。
- 10. ダイアルを回すと COARSE ポジションの下の桁が変化します。 "0.3" に合わせます。
- CURRENT COARSE/FINE スイッチを一回押します。
 電流計の COARSE ポジションが消灯し、電流計の FINE ポジションが点灯します。
- 12. ダイアルを回すと、FINE ポジションの下の桁が変化します。 "50" に合わせます。

以上で設定が終了しました。他の出力を設定する場合も同様の手順で 行います。



図 3-5 電流計の COARSE/FINE ポジション

3-6 操作方法 PMR

表 3-1 工場出荷時の設定

前面パネルの項目	設 定
出力電圧設定値	各出力とも0V
出力電流設定値	各出力の定格電流値
DIAL/KEY LOCK スイッチ	消灯(OFF)
ノードアドレス	5
メモリ1、2、3	3つのメモリに対して、各出力とも 電圧値:0V、電流値:定格電流値

後面パネルの項目		設 定	
OUTPUT CH SELECT スイッチ		すべてINTERNAL	
OUTPUT ADJUST 可変抵抗器	OFFSET	すべて中央*1	
	FULL SCALE	すべて反時計方向に回しきり*1	
TERMNスイッチ		ON	
MODE スイッチ	PWR ON OUTPUT	OFF	
	LOCK	DIAL	

^{*1:} PMR-TR タイプの CH4 を動かすと、回路構成上 CH3 の出力に影響を与えます。 CH4 は動かさないでください。動かした場合には、4-11 ページの注記を参照してください。

スイッチなどの機能については、「第5章 各部の名称と機能」を参照してください。

3.2.2 定電圧電源としての使用

本機を定電圧電源として使用する場合の手順を以下に説明します。

- 1. POWER スイッチが OFF になっていることを確認します。
- 2. 後面パネルの MODE スイッチの PWR ON OUTPUT が OFF に設定されていることを確認します。
- 3. 使用する出力端子に負荷を接続します。 負荷の接続については、「3.3 負荷の接続 | を参照してください。
- 4. POWER スイッチを ON にします。
- 5. 表示部の OUTPUT OFF が点灯していることを確認します。
- 6. SETスイッチが点灯していることを確認します。
- 7. 設定したい出力を出力選択表示スイッチで選びます。 選んだスイッチが点灯していることを確認します。
- 8. CURRENT COARSE/FINE スイッチを押し、COARSE/FINE どちらかを選びます。
- 9. ダイアルを回して、負荷に流すことができる電流値を設定します。 ここで設定した値が電流制限値となります。
- 10. VOLTAGE COARSE/FINE スイッチを押し、COARSE/FINE どちらかを選びます。
- 11. ダイアルを回して、必要な電圧値を設定します。
- 12. 他の出力も使用する場合は、手順7から11を繰り返します。
- OUTPUT スイッチを押します。
 OUTPUT ON が点灯していることを確認します。
- 14. 各出力端子に電圧が出力されます。

注記

・定電圧電源として使用しているときに、負荷の変動によって手順9で設定した電流制限値を超えた場合、その出力は定電流動作となります。定電流動作に移行した場合、該当する出力選択表示スイッチの上に"CC"が点灯します。

3-8 操作方法 PMR

3.2.3 定電流電源としての使用

本機を定電流電源として使用する場合の手順を以下に説明します。

- 1. POWER スイッチが OFF になっていることを確認します。
- 2. 後面パネルの MODE スイッチの PWR ON OUTPUT が OFF に設定されていることを確認します。
- 3. 使用する出力端子に負荷を接続します。 負荷の接続については、「3.3 負荷の接続」を参照してください。
- 4. POWER スイッチを ON にします。
- 5. 表示部の OUTPUT OFF が点灯していることを確認します。
- 6. SETスイッチが点灯していることを確認します。
- 7. 設定したい出力を出力選択表示スイッチで選びます。 選んだスイッチが点灯していることを確認します。
- 8. VOLTAGE COARSE/FINE スイッチを押し、COARSE/FINE どちらかを選びます。
- 9. ダイアルを回して、負荷に印加可能な電圧値を設定します。 ここで設定した値が電圧制限値となります。
- 10. CURRENT COARSE/FINE スイッチを押し、COARSE/FINE どちらかを選びます。
- 11. ダイアルを回して、必要な電流値を設定します。
- 12. 他の出力も使用する場合は、手順7から11を繰り返します。
- 13. OUTPUT スイッチを押します。
 OUTPUT ON が点灯していることを確認します。
- 14. 各出力端子に電流が出力されます。 使用している出力に該当する出力選択表示スイッチの上に"CC"が 点灯します。

注記 ・定電流電源として使用しているときに、負荷の変動によって手順9で設定した電圧制限値を超えた場合、その出力は定電圧動作となります。定電圧動作に移行した場合、該当する出力選択表示スイッチの上の"CC"が消灯します。

3.3 負荷の接続

▲ 警告


- ・安全のために、負荷を接続するときは、POWER スイッチを OFFにしてください。
- ・負荷への接続ケーブル(負荷線)は、本機の定格電流に対して 充分電流容量のとれるものを使用してください。
- ・負荷線を接続後、出力端子カバーを取り付けてください。

⚠ 注意

- ・負荷線を出力端子へ確実に接続するために圧着端子などを用いてください。
- ・各出力は COM 端子に対して出力されます。ただし、PMR-TR タイプの 6V 出力は除きます。
- ・PMR-TRタイプでは、6V出力の内部回路とその他の出力の内部 回路とは独立しています。

図 3-7 に PMR24-1QUの +24V に負荷を接続する場合の例を示します。 他のタイプのモデルについても同様に接続してください。

PMR-TRタイプの6V出力に負荷を接続する場合は、図3-8を参照してください。



3-10 操作方法 PMR



COM 端子を接地

ショートバー(S)で シャーシグランド端子と COM 端子間を接続します。



一出力端子を接地


ショートバー (S) で シャーシグランド端子と -出力端子間を接続します。



+出力端子を接地

ショートバー (L) で シャーシグランド端子と +出力端子間を接続します。 図 3-6 参照

図 3-7 出力端子への接続 (PMR24-1QUの+24Vに負荷を接続する例)



- 出力端子を接地

ショートバー (S) で シャーシグランド端子と 一出力端子間を接続します。

+出力端子を接地

ショートバー (S) で シャーシグランド端子と +出力端子間を接続します。

図 3-8 6V 出力端子への接続 (PMR-TR タイプのみ)

負荷線の接続が終わったら、出力端子カバーを取り付けてください。 カバーの取り付け方法については、「2.7 出力端子カバー」を参照して ください。

3.4 トラッキング動作

本機には±出力の電圧を同じ比率で変化させるトラッキング機能が装備されています。


トラッキング動作中にダイアルを回すと、図3-9に示すようにあらかじめ設定した \pm 出力の比率(b/a)と同じ比率で出力が変化します。 つまり、

b/a = d/c

の比例式が成立することになります。

トラッキング動作では、定電圧動作領域内であればOVから定格電圧まで自由に可変することができます。ただし、トラッキングする範囲はTRACKスイッチを押したときに表示している出力のOから200%までです。従ってどちらかの出力が定格に達すると、それ以上可変できなくなります。また、±出力の一方が電流制限に入った場合、その出力電圧は負荷に応じて低減しますが、他方の出力電圧は影響されません。

3-12 操作方法 PMR






図3-9 電圧設定とトラッキング出力

トラッキング動作時の設定分解能

トラッキング動作時中のダイアルによる設定分解能は、COARSE/FINEで次のように変わります。

- ・ COARSE では、TRACK スイッチを押したときの設定値に対して、 1% の分解能で変化します。
- ・ FINEでは、TRACKスイッチを押したときの設定値に対して、0.1% の分解能で変化します。

注記

・出力の分解能は表示の最小桁で制限されます。従って、TRACK スイッチを押したときの設定値が以下の条件のとき、ダイアル を回しても出力が変化しないことがあります。

COARSEで電圧設定が0.99V以下または電流設定が0.099A以下のとき、あるいはFINEで電圧設定が9.99V以下または電流設定が0.999A以下のとき

上記の条件のときは、出力および表示に変化が出るのにしばら くダイアルを回す必要があります。

トラッキング動作が可能な出力

PMR-DU タイプ

+18V (+35V) 出力と-18V (-35V) 出力

PMR-TR タイプ

+18V (+25V) 出力と-18V (-25V) 出力

PMR-OU タイプ

+24V 出力と -24V 出力

トラッキング操作手順

- 1. 出力を設定します。
- 2. TRACK スイッチを押します。 スイッチが点灯していることを確認します。
- 3. ダイアルを回して希望の出力に合わせます。

トラッキング動作をやめるには、もう一度 ${\it TRACK}$ スイッチを押します。

3.5 メモリ機能

本機は各出力の電圧および電流の設定値を3つまでストアでき、必要なときにリコールすることができます。

設定値のストア

メモリへは現在の各出力の設定値がストアされます。ストア操作に入る前に各出力の設定を行っておいてください。

- 1. STOREスイッチを押します。MEMORY 1、2、3スイッチが点灯します。
- 2. MEMORY 1、2、3スイッチの中からストアしたい番号のスイッチ を押します。押されたスイッチのみが点灯し、その番号のメモリ に各出力の電圧および電流値がストアされます。

注記

- ・ストアモードから抜けるには、ダイアルを回すか、STORE スイッチを再び押します。また、約3秒間なにも操作しないと、ストアモードから抜けます。
 - ・DIAL/KEY LOCK スイッチが点灯しているときは、ストア操作 は行えません。

3-16 操作方法 PMR

設定値のリコール

⚠注意

・OUTPUTスイッチがONの状態でメモリから設定値をリコール した場合、リコールされた設定値が出力されます。リコールす るメモリの番号を間違えると、予想外の電力を負荷に供給する ことがありますので、注意してください。

使用しないメモリには、負荷を破損させない電圧値、電流値を ストアしておくことをお勧めします。

- 1. リコールしたい番号の MEMORY スイッチを押します。
- 2. 押されたスイッチが点灯し、各出力のストアされていた電圧および電流値が設定されます。

注記

- ・ダイアルを回す、TRACKスイッチを押す、またはノードアドレスを変更すると、MEMORYスイッチのランプが消灯します。
- ・OUTPUTスイッチがONの状態でメモリから設定値をリコール した場合、各出力の立ち上がり時間に約1.5sのずれが生じるこ とがあります。

3.6 直列運転


+出力端子と-出力端子に負荷を接続し二つの出力を組み合わせることにより、出力電圧を高くして使用することができます。

♠ 注意

・直列運転は1台のPMRシリーズの出力端子の組み合わせに限定されます。同じモデルのPMRシリーズであっても、2台以上の直列運転はできません。また、PMRシリーズは並列運転を行うことはできません。

3.6.1 PMR-DUタイプ

PMR18-2.5DU または PMR35-1.2DU を直列運転で使用する場合の例を 図 3-10 に示します。



PMR18-2.5DU: Eo = 0-36V, 2.5A PMR35-1.2DU: Eo = 0-70V, 1.2A

図 3-10 PMR-DU タイプの直列運転の接続例

図 3-10 は COM 端子を接地する例を示しています。 - 出力または+出力端子を接地する場合は、以下のようにしてください。

一出力端子を接地する場合


付属のショートバー(S)でシャーシグランド端子と-出力端子間を接続してください。

十出力端子を接地する場合

付属のショートバー(L)でシャーシグランド端子と+出力端子間を接続してください。

3.6.2 PMR-TR タイプ

PMR18-1.3TR または PMR25-1TR を直列運転で使用する場合の例を図 3-11 に示します。また、+6V 出力も直列に接続して使用する場合の例 を図 3-12 に示します。



PMR18-1.3TR: Eo = 0-36V, 1.3A PMR25-1TR: Eo = 0-50V, 1A

図 3-11 PMR-TR タイプの直列運転の接続例 1

図 3-11 は COM 端子を接地する例を示しています。 - 出力または+出力端子を接地する場合は、以下のようにしてください。


一出力端子を接地する場合

付属のショートバー(S)でシャーシグランド端子と-出力端子間を接続してください。

十出力端子を接地する場合

付属のショートバー (L) でシャーシグランド端子と+出力端子間を接続してください。

PMR-TR タイプ(つづき)



PMR18-1.3TR: E10 = 24V, 1.3A

E20 = 42V, 1.3A

PMR25-1TR: E10 = 31V, 1A

E20 = 56V, 1A

図 3-12 PMR-TR タイプの直列運転の接続例 2

図 3-12 は 6V 出力の一端子を接地する例を示しています。+端子を接地する場合は、付属のショートバー(S)でシャーシグランド端子と6V 出力の+端子間を接続してください。

⚠注意

- ・図3-12の接続では、 \pm 18V (\pm 25V) 出力側のショートバーを 外してください。
- ・図3-12の接続において、E10 および E20 を 6V 出力の一端子へ誤って短絡すると、± 18V (±25V) 出力に 5A の電流が流れてしまい、保護に入っている本機内部のダイオードを焼損する恐れがあります。必ず、図 3-12 のように D1 と D2 (5A 以上の定格のもの)を取り付けてください。

3-20 操作方法 PMR

注記

・各出力を同時に使用する場合、流すことのできる電流は各出力 の定格電流で制限されます。

例えば PMR25-1TR を図 3-12 のように接続して使用する場合、各出力から流すことのできる電流は以下のようになります。図 3-13 参照。

$$a \le 1$$

$$b \le 1 - a$$

$$c = 5 - (a + b)$$

a [A]: 56V 出力から流すことのできる電流 b [A]: 31V 出力から流すことのできる電流 c [A]: 6V 出力から流すことのできる電流




図3-13 直列運転の接続例2(図3-12)の回路図

3.6.3 PMR-QUタイプ

PMR24-1QUを直列運転で使用する場合の例を図3-14に示します。




図 3-14 PMR-QU タイプの直列運転の接続例

図 3-14 は COM 端子を接地する例を示しています。 - 出力または+出力端子を接地する場合は、以下のようにしてください。

一出力端子を接地する場合

付属のショートバー(S)でシャーシグランド端子と-24V出力端子間を接続してください。

十出力端子を接地する場合

付属のショートバー(L)でシャーシグランド端子と+24V出力端子間を接続してください。

3-22 操作方法 PMR

⚠ 注意

・COM 端子は内部で24V 出力と48V 出力に接続されていますので、24V 出力端子と48V 出力端子間を接続して直列運転することはできません。




図3-15 直列運転の接続例(図3-14)の回路図

3.7 MODE スイッチの機能

ここでは、後面パネルにあるMODEスイッチの機能について説明します。MODEスイッチには、PWR ON OUTPUTとLOCKの2つのスイッチがあります。



3.7.1 POWER ON 時の OUTPUT ON 動作

PWR ON OUTPUT スイッチを ON に設定して POWER スイッチを ON にすると、本機が OUTPUT ON の状態で立ち上がります。



・POWER スイッチを ON にすると、OFF にする直前の電圧、電 流設定値が出力されます。この機能を使う前に、接続する負荷 に対して適切な出力を設定してください。

■設定手順

- 1. POWER スイッチを ON にします。
- 2. 使用する出力の電圧、電流を設定します。
- POWER スイッチを OFF にします。
- 4. MODE スイッチの PWR ON OUTPUT を ON に設定します。

注記

・PWR ON OUTPUT スイッチを OFF に設定しているときは、POWER スイッチを ON にすると、OUTPUT OFF の状態で立ち上がります。

3-24 操作方法 PMR

3.7.2 LOCK 動作

LOCK スイッチは、前面パネルの DIAL/KEY LOCK スイッチを点灯させたときの制限を選択します。

LOCK スイッチが DIAL に設定されているとき

DIAL/KEY LOCK スイッチを押し、スイッチを点灯させると、ダイアルが機能しなくなります。

LOCK スイッチが KEY に設定されているとき

DIAL/KEY LOCK スイッチを押し、スイッチを点灯させると、前面パネルのスイッチおよびダイアルが機能しなくなります。ただし、DIAL/ KEY LOCK スイッチおよび POWER スイッチは除きます。

■設定手順

- 1. POWER スイッチを OFF にします。
- 2. MODEスイッチのLOCKを希望の動作の方に設定します。
- 3. POWER スイッチを ON にします。
- 4. DIAL/KEY LOCK スイッチを押し、スイッチが点灯すると作動します。

3-26 操作方法 PMR

第4章 リモートコントロール

この章では、本機のリモートコントロールについて説明します。本機 をリモートコントロールで使用する方法は、大きく分けて次の2つが あります。

- ・アナログリモートコントロール
- ・デジタルリモートコントロール

アナログリモートコントロールは、後面パネルのJ1端子台に接続され た電圧源や接点によって本機をコントロールする方法です。

デジタルリモートコントロールは、後面パネルの TP-BUS コネクタに 接続されたパワーサプライコントローラ PIA4830、PIA4850、PIA4810 によって本機をコントロールする方法です。パワーサプライコント ローラ PIA4800 シリーズの詳細については、PIA4800 シリーズの取扱 説明書を参照してください。接続やデバイスメッセージの詳細につい ては、PIA4800シリーズの付属 CD-ROM に収録されている「接続&プ ログラミングガイド」を参照してください。

4.1 アナログリモートコントロール

本機は後面パネルのJ1端子を使って、以下のコントロールが可能です。

- ・外部電圧による出力電圧のコントロール
- ・外部接点による出力の ON/OFF コントロール
- 外部接点による MEMORY 1、2、3のリコール

4.1.1 J1 端子台について

ここでは、アナログリモートコントロールを行うために必要なJ1端子台の接続方法や注意事項について説明します。

J1 端子台の配列を表 4-1 に示します。

注記

- ・PMR-DUタイプでは、J1 端子台の7、8、9 および 10 端子を使用できません。
- ・PMR-TRタイプでは、J1 端子台の9および10端子を使用できません。

表 4-1 J1 端子台の配列

端子番号	信号名	説明	上面パネルの シール上の表記
l	OUTPUT CHI CV V CONT	外部電圧によるOUTPUT CHIの電圧 コントロール入力(Vext<11V)	①OUTPUT CH1 CV-V
2	COMMON	内部制御回路のコモン (COM端子と接続)	(DU/TR/QU)
3	OUTPUT CH2 CV V CONT	外部電圧によるOUTPUT CH2の電圧 コントロール入力(Vext< 11V)	3 OUTPUT CH2 CV-V
4	COMMON	内部制御回路のコモン (COM端子と接続)	(DU/TR/QU)
5	NC	未使用	③ NC
6	NC	未使用	⑥ NC
7	OUTPUT CH3 CV V CONT	外部電圧によるOUTPUT CH3の電 圧コントロール入力(Vext< 11V) (PMR-TR/QUモデルのみ)	①OUTPUT CH3 CV-V
8	COMMON	内部制御回路のコモン (COM端子と接続)	(TR/QU)
9	OUTPUT CH4 CV V CONT	外部電圧によるOUTPUT CH4の電圧 コントロール入力(Vext<11V) (PMR-QUモデルのみ)	OUTPUT CH4 CV-V
10	COMMON	内部制御回路のコモン (COM端子と接続)	(QU)
11	OHP(C)	過熱保護信号 フォトカプラコレクタ出力 (V cEo:55V, Ic:50mA, Pc:150mW)	(I) COLLECTOR
12	OHP(E)	過熱保護信号 フォトカプラエミッタ出力	12 EMITTER OHP
13	MEMORY 1 SELECT	MEMORY 1のリコール	(3)Q MEMORY 1
14	MEMORY 2 SELECT	MEMORY 2のリコール	14 — MEMORY 2
15	MEMORY 3 SELECT	MEMORY 3のリコール	(5) ——• MEMORY 3
16	MEMORY COM	MEMORYリコール信号用コモン (18端子と同電位)	<u></u>
17	EXT ON/OFF	出力のON/OFFコントロール	7, OPEN: OUTPUT ON
18	EXT ON/OFF COM	ON/OFF用コモン (16端子と同電位)	SHORT: OUTPUT OFF

■接続に必要な電線および工具

1 雷線

単線: Ø 0.65 (AWG22) 挑線: 0.32mm² (AWG22)

2. マイナスドライバ

軸径: 43

先端幅: 2.6mm

3. ワイヤーストリッパ

上記の電線に適合するもの

■接続手順

- 1. POWER スイッチを OFF にします。
- 2. ワイヤーストリッパを使って、電線の被覆を10mm取り除きます。 本機の上面に表示されているストリップゲージを使うと容易に行 うことができます。
- 3. 図 4-1 に示したように、コントロール端子へ電線を挿入します。



- ⚠ 警告 ・POWER スイッチが ON の状態で、J1 端子への配線は絶対に行 わないでください。感電および内部回路を破損する恐れがあり ます。
 - ・J1 端子は、本機のCOM端子とほぼ同雷位になっています。J1 端子からはみ出た電線の切りくずがシャーシに触れると、感電 および内部回路破損の恐れがあります。被覆を取り除いた部分 が端子から出ないように、電線を挿入してください。
 - 4. ドライバを端子から離し、電線が外れないことを確認します。




図 4-1 J1 端子への接続




図 4-2 接続時の注意

4.1.2 外部電圧による出力電圧のコントロール

0~約10Vの外部電圧(Vext)で出力電圧を制御する方法です。

⚠ 注意

- ・J1 端子台の COMMON 端子(2、4、8、および10 端子)は、前面パネルの COM 端子に内部で接続されています。
- ・PMR-TRタイプでは、6V出力の内部回路とその他の出力の内部 回路とは独立していますが、外部電圧はJ1端子台のCOMMON 端子を基準電位として入力します。このCOMMON端子は前面 パネルのCOM端子に接続されています。
- ・同時に2出力以上コントロールするときはコモンの接続に注意してください。

~ ~	Ξ٦	
\ T	$\equiv H$	
1/T		

・Vextのノイズや安定度が本機の出力に影響しますので、外部電 圧によるコントロール時には本機の仕様を満足しない場合があ ります。

外部電圧と出力電圧の関係

以下に示すように、外部電圧 (Vext) が $0\sim$ 約10Vで、出力電圧 (Eo) は $0\sim$ 定格出力電圧になります。

Eo = Ertg · Vext/10 [V]

 $0 \le \text{Vext} \le 10.2 \text{ [V]}$

Ertg: 定格出力電圧 [V]




図 4-3 外部電圧に対する出力電圧の応答時間

注記 ・上記の出力電圧立ち上がり時間は、出力電流値を定格電流に設定したときの値です。設定電流値が小さいと、立ち上がり時間が長くなることがあります。

■接続および設定手順

- 1. POWER スイッチを OFF にします。
- 2. 外部コントロールしたい出力の OUTPUT CH SELECT スイッチを EXTERNAL に設定します。図 4-4 を参照してください。
- 3. 外部コントロールしたい出力のOUTPUT ADJUST可変抵抗器の矢 印の位置がOFFSET、FULLSCALE 共に中央なるように設定しま す。図 4-5 を参照してください。

PMR-TR タイプを使用される方は、4-11 ページの注記をお読みください。

4. Vext を外部コントロールしたい出力の制御端子に図 4-6 のように接続します。

同時に2出力以上コントロールし、Vextのコモンが同じ場合は図4-7を参照してください。

⚠ 注意

- ・Vextの極性に注意してください。極性を間違えると、本機を損傷することがあります。
- · Vext が外れると、外来ノイズなどで誤動作することがありま す。端子へ確実に接続してください。

注 記

- ・J1 端子台の1と2端子間、3と4端子間、5と6端子間、および7と8端子間の入力インピーダンスは約180k Ω です。
- 5. 接続および OUTPUT CH SELECT スイッチの設定を再度確認します。




図 4-4 OUTPUT CH SELECT スイッチの設定




図 4-5 OUTPUT ADJUST 可変抵抗器の設定

■外部コントロール実行時の説明

⚠ 注意

・制御端子に11V以上の電圧を加えないでください。本機を損傷 することがあります。

フルスケールとオフセットの調整

- ・ Vext が 10V のとき、出力電圧が定格電圧になるように OUTPUT ADJUST の FULL SCALE 可変抵抗器を調整します。
- Vextが0Vのとき、出力電圧が0VになるようにOUTPUT ADJUSTのOFFSET可変抵抗器を調整します。

注記

- ・フルスケールとオフセットは互いに影響します。希望する範囲 に収めるには、フルスケールとオフセットを交互に繰り返して 調整する必要があります。どちらから調整を始めてもかまいま せんが、フルスケールから始めた方が早く調整を終わることが できます。
- ・外部コントロール時はパネルからの出力設定値(SET値)と出力電圧値とは異なります。また、パネルのダイアルを回しても出力電圧は変化しませんが、SET値は変わります。OUTPUT CH SELECT スイッチをINTERNALにすると、その時のSET値が出力されます。




図 4-6 外部電圧源 (Vext) の接続 1(Vext のコモンがそれぞれ異なる場合)




図 4-7 外部電圧源 (Vext) の接続 2 (Vext のコモンが同じ場合)

注記 ・PMR-TR タイプを使用される方へ

PMR-TR タイプには OUTPUT CH4 はありませんが、OUTPUT ADJUST CH4 の可変抵抗器は回路構成上 OUTPUT CH3 の出力 に影響をおよぼします。誤ってOUTPUT ADJUST CH4の可変抵抗器を回してしまうと、OUTPUT ADJUST CH3の可変抵抗器でフルスケールおよびオフセットの調整ができなくなることがあります。調整時にCH4可変抵抗器に触れないように注意してください。

誤って OUTPUT ADJUST CH4 の可変抵抗器を回してしまった ときの対処法

- 1. POWER スイッチを OFF にします。
- OUTPUT CH3の出力端子に電圧計(DVM)を接続します。
 第6章の図 6-4 を参照してください。
- 3. OUTPUT CH SELECT スイッチの3をEXTERNAL に設定します。図 4-4 を参照してください。
- OUTPUT ADJUST CH3 および CH4 の可変抵抗器の矢印の 位置が OFFSET、FULLSCALE 共に中央なるように設定し ます。図 4-5 を参照してください。
- 5. POWER スイッチを ON にします。
- 6. OUTPUT スイッチを ON にします。
- 7. DVM の読み値が 0V ± 1mV の範囲に入るように OUTPUT ADJUST CH4 の OFFSET 可変抵抗器を調整します。
- 8. POWER スイッチを OFF にします。
- 9. J1端子台の7と8端子に外部電圧源 (Vext 3) を接続します。 図 4-6 を参照してください。
- 10. POWER スイッチを ON にします。
- 11. Vext 3 から制御端子へ 10V ± 50mV を印加します。
- 12. OUTPUT スイッチを ON にします。
- 13. DVMの読み値が6V±30mVの範囲に入るようにOUTPUT ADJUST CH4のFULL SCALE可変抵抗器を調整します。

4.1.3 外部接点による出力の ON/OFF コントロール

外部接点により出力の ON/OFF を制御する方法です。

■接続手順

- 1. POWER スイッチを OFF にします。
- 2. J1 端子台の 17 と 18 端子に接点 S (スイッチ) を図 4-8 のように接 続します。

⚠ 注意 ・J1 端子台の18と16端子とは本機の内部で接続されています。

3. 接続を再度確認します。

■ OUTPUT ON/OFF 動作

- OUTPUTをONにするには、接点Sを開放します。 OUTPUTをOFFにするには、接点Sを短絡します。
- 接点Sが開放のときは、前面パネルのOUTPUTスイッチでOUTPUT を ON/OFF することができます。

また、電源投入時の OUTPUT の状態は、後面パネルの PWR ON OUTPUT の設定に依存します。

接点Sが短絡のときは、前面パネルのOUTPUTスイッチでOUTPUT を ON にすることはできません。

また、後面パネルのPWR ON OUTPUT の設定にかかわらず、電源 投入時の OUTPUT の状態は OFF となります。

★注意 ・接点Sへの配線の断線、または制御端子からの外れ、あるいは 接点Sの動作不良などが生じると、接点Sが短絡されていても 開放と等価となり、OUTPUT の状態は ON となります。

> 上記のことが危惧される環境で、外部接点による出力の ON/ OFFコントロールを行うことはお勧めできません。




図4-8 接点Sの接続

解説 ・J1 端子台の17と18端子に接点Sを接続したときの等価回路を図4-9に示します。




図 4-9 等価回路

4.1.4 外部接点による MEMORY 1、2、3 のリコール

MEMORY1、2、3 にストアされている設定値を外部の接点によりリコールすることができます。

■接続手順

- 1. POWER スイッチを OFF にします。
- 2. 接点S (スイッチ) をリコールしたいMEMORYの制御端子に図4-11 のように接続します。

プッシュスイッチを使用する場合は、図4-12を参照してください。

⚠ 注意 ・J1 端子台の 16 と 18 端子とは本機の内部で接続されています。

3. 接続を再度確認します。

■ MEMORY のリコール

設定値をリコールするには、リコールしたい MEMORY 番号の制御端子を MEMORY COM 端子へ短絡します。短絡時間は、500ms 以上必要です。

解説 ・J1 端子台の13、14、および15 端子の等価回路を図4-10 に示します。




図 4-10 等価回路




図 4-11 接点 S の接続 1

⚠注意 ・Sにはノンショーティングタイプスイッチを使用してください。




図 4-12 接点 S の接続 2

⚠ 注意

- ・S1、S2 および S3 にはノンロック (モーメンタリ) 式のスイッチを使用してください。
- ・2個以上のスイッチを同時に押さないでください。

4.2 デジタルリモートコントロール

本製品は前面パネルからの操作以外に、パワーサプライコントローラ (PIA4830、PIA4850、PIA4810) を使って、USB、GPIB、RS232Cイン ターフェースによってリモート操作できます。

注記

・パワーサプライコントローラ PIA4800 シリーズは、バージョン 2.00 以上が必要です。バージョン 1.99 以前の PIA4800 シリーズ を使用する場合には、バージョンアップが必要です。詳細については、当社営業所へお問い合わせください。PIA4800 シリーズのバージョンは、*IDN?で確認できます。

4.2.1 接続とデバイスメッセージ

本製品とパワーサプライコントローラを TP-BUS で接続します。 TP-BUS には最大 32 台の機器を接続できます。

パワーサプライコントローラとの接続とデバイスメッセージの詳細については、パワーサプライコントローラに付属のCD-ROMに収録されている「接続&プログラミングガイド」を参照してください。

「接続&プログラミングガイド」はHTML形式で提供しています。次のブラウザで閲覧できます。

動作環境:Windows98以降

ブラウザ: Microsoft Internet Explorer 5.5 以降

直流電源装置との接続やメッセージ一覧はPDFで提供しています。 Adobe Reader 6.0 以降が必要です。

当社ウェブサイトの取扱説明書ダウンロードサービス(http://www.kikusui.co.jp/download/)からも、最新版を入手できます。

第5章 各部の名称と機能

この章では、前面パネルと後面パネルのスイッチ、表示、コネクタなどの名称と機能を説明します。

5.1 前面パネル




図 5-1 PMR-DU タイプ前面パネル (図は PMR18-2.5DU です。)




図 5-2 PMR-TR タイプ前面パネル (図は PMR18-1.3TR です。)




図 5-3 PMR-QU タイプ前面パネル

1 POWER スイッチ

本機の電源スイッチです。押し込んだ状態でON(I) に、手前に出た 状態でOFF(O) になります。

2 OUTPUT スイッチ

出力のON/OFFスイッチです。押す度にON/OFFを繰り返します。

3 ダイアル

時計方向または反時計方向に回すことにより、電圧値、電流値、また はノードアドレスを設定します。

4 DIAL/KEY LOCK スイッチ

ダイアルおよび前面パネルのスイッチ操作を制限します。また、メモリへの設定値の保存を禁止します。

このスイッチを押し、スイッチが点灯しているとき、31 のLOCKスイッチによって選択されている機能の制限が有効になります。

5 TRACK スイッチ

トラッキング動作をON/OFFします。このスイッチを押し、スイッチが点灯しているときがON、消灯しているときがOFFとなります。

トラッキング動作を行うのは、OUTPUT 1とOUTPUT 2です。OUTPUT 番号については、5-7ページの注記を参照してください。

6 SET スイッチ

出力電圧値および出力電流値を設定または確認するときに使用します。このスイッチを押し、スイッチが点灯しているとき、18 によって選択されている出力の設定値が表示されます。スイッチが消灯しているときは、18 によって選択されている出力の出力値が表示されます。

│7│ NODE ADRS スイッチ

デジタルリモートコントロール時のノードアドレスを設定または確認 するときに使用します。このスイッチを押すと、表示部の電流計に ノードアドレスが表示されます。

8 MEMORY スイッチ

メモリにストアされている電圧および電流の設定値を出力します。1、2、3のスイッチから一つを押し、スイッチが点灯しているとき、そのメモリの設定値が出力されます。

9 STORE スイッチ

各出力の電圧および電流の設定値をメモリにストアします。このスイッチを押した後に MEMORY 1、2、3のスイッチから一つを押すと、指定したメモリにストアすることができます。

10 VOLTAGE COARSE/FINE スイッチ

電圧値の設定において、ダイアルの1クリックあたりの変化量を切り換えます。スイッチを押すたびに"COARSE"と"FINE"が交互に切り換わります。

11 CURRENT COARSE/FINE スイッチ

電流値の設定において、ダイアルの1クリックあたりの変化量を切り換えます。スイッチを押すたびに"COARSE"と"FINE"が交互に切り換わります。

表示部




図 5-4 PMR シリーズ表示部 (図は PMR24-1QU のものです。)

12 OUTPUT ON/OFF 表示

出力が ON のとき "ON" が点灯し、出力が OFF のとき "OFF" が点灯し ます。

13 電圧計

SETスイッチが点灯しているときは、18 によって選択されている出力の電圧設定値を表示します。SETスイッチが消灯しているときは、18 によって選択されている出力の出力電圧値を表示します。

14 VOLTAGE COARSE/FINE 表示

COARSEでは左側のLEDが点灯し、その桁の分解能で電圧値を設定できます。FINEでは右側のLEDが点灯し、その桁の分解能で電圧値を設定できます。

トラッキング動作時は、COARSEで1%、FINEで0.1%ステップで設定できます。

15 電流計

SETスイッチが点灯しているときは、18 によって選択されている出力の電流設定値を表示します。SETスイッチが消灯しているときは、18 によって選択されている出力の出力電流値を表示します。

16 CURRENT COARSE/FINE 表示

COARSEでは左側のLEDが点灯し、その桁の分解能で電流値を設定できます。FINEでは右側のLEDが点灯し、その桁の分解能で電流値を設定できます。

トラッキング動作時は、COARSEで1%、FINEで0.1%ステップで設定できます。

17 定電流表示

定電流動作のときに "CC" (Constant Current) LED が点灯します。

18 出力表示選択スイッチ

電圧値および電流値を設定または表示したい出力を選択します。点灯 しているスイッチが現在選択されている出力です。

出力端子部⚠




図 5-5 PMR-DU タイプ出力端子




図 5-6 PMR-TR タイプ出力端子




図 5-7 PMR-QU タイプ出力端子



19 OUTPUT CH1 端子

COM 端子に対して正の電圧、電流が出力します。

20 OUTPUT CH2 端子

COM 端子に対して負の電圧、電流が出力します。

21 COM 端子

OUTPUT CH1 および OUTPUT CH2 のコモン端子です。

22 ___

シャーシグランド端子です。

23 ショートバー (S)

OUTPUT CH2 端子または COM 端子をシャーシグランド端子に接続するためのものです。

OUTPUT CH3端子の-端子または+端子をシャーシグランド端子に接続するためのものです。(PMR-TR タイプのみ)

24 OUTPUT CH3 端子(PMR-TR タイプのみ)

6V出力端子です。COM端子とは絶縁されています。

25 OUTPUT CH3 端子(PMR-QU タイプのみ)

COM 端子に対して正の電圧、電流が出力されます。

26 OUTPUT CH4 端子(PMR-QU タイプのみ)

COM 端子に対して負の電圧、電流が出力されます。

27 ショートバー (L)

OUTPUT CH1端子をシャーシグランド端子に接続するためのものです。

注記 · OUTPUT CH 番号について

PMRシリーズでは、各出力にOUTPUT CH番号を付けています。 OUTPUT CH番号は、本機をリモートコントロールするときに 本機の出力の識別に使用されます。各モデルの出力に対する OUTPUT CH番号は以下のようになります。

表 5-1 各モデルの出力と OUTPUT CH 番号の関係

モデル	OUTPUT CH1	OUTPUT CH2	OUTPUT CH3	OUTPUT CH4
PMR18-2.5DU	+18V出力	-18V出力		
PMR35-1.2DU	+35V出力	-35V出力		
PMR18-1.3TR	+18V出力	-18V出力	6V出力	
PMR25-1TR	+25V出力	-25V出力	6V出力	
PMR24-1QU	+24V出力	-24V出力	+12V出力	-12V出力

後面パネル 5.2




図 5-9 PMR シリーズ後面パネル

28 OUTPUT SELECT スイッチ

各出力の電圧設定をパネルから行うか、外部電圧で行うかを切り換え るスイッチです。詳しくは、「4.1.2 外部電圧による出力電圧のコント ロール | を参照してください。

29 OUTPUT ADJUST 可変抵抗器

外部電圧による出力電圧のコントロール時にオフセットとフルスケー ルを調整します。詳しくは、「4.1.2 外部電圧による出力電圧のコント ロール」を参照してください。

30 J1 端子台

アナログリモートコントロールなどに使用する端子台です。

⚠警告

・取り扱いを誤ると、感電につながる可能性があります。端子へ 配線するときは、必ず「4.1.1 J1 端子台について」を参照して ください。

31 MODE スイッチ

PWR ON OUTPUT と LOCK の 2 つのスイッチがあります。詳しくは、「3.7 MODE スイッチの機能 | を参照してください。

32 TERMN スイッチ

デジタルリモートコントロール時に使用するターミネーションの ON/ OFF スイッチです。

33 TP-BUS 端子

デジタルリモートコントロール時にバスを配線するためのコネクタです。

34 AC INPUT コネクタ▲

本機に電力を供給するための入力電源コード用コネクタです。

↑ 警告

- ・取り扱いを誤ると、感電につながる可能性があります。接続するときは、必ず「1.5 入力電源コードの接続」を参照してください。
 - ・安全のために必ず接地してください。詳しくは、「1.6 接地について」を参照してください。

35 ヒューズホルダ⚠

AC入力用ヒューズ、および予備のヒューズが入っています。

▲ 警告 ・取り扱いを誤ると、感電につながる可能性があります。ヒュー ズを交換または確認するときは、必ず「1.4 入力電源とヒュー ズの確認しを参照してください。

36 排気口

内部の熱をファンによって排気するための空気吹き出し口です。本機 の周囲は、空気が充分に流れるような間隔を空けてください。

37 入力電圧切換スイッチ

入力電源電圧範囲を切り換えるスイッチです。入力電圧に適した電圧 範囲を選択してください。詳しくは、「1.4 入力電源とヒューズの確認」 を参照してください。




図 5-10 底面の入力電圧切換スイッチ

第6章

保守

この章では、本機の保守・校正について説明します。長期間にわたり 初期性能を保つために、定期的に保守・点検および校正を行ってくだ さい。その他、本機を使用中に動作不良と思われたときの対処方法に ついても説明します。

6.1 クリーニング

パネル面などが汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に つけて軽く拭いてください。

⚠ 警告 ・クリーニングを行うときは、必ず POWER スイッチを OFF に して、入力電源コードのプラグを抜いてください。

↑ 注意 ・シンナーやベンジンなどの揮発性のものは使用しないでくださ い。表面の変色、印刷文字の消え、表示部の白濁などを起こす ことがあります。

6.2 点検

入力電源コード

被覆の破れ、プラグのがた、割れなどがないか点検してください。

▲ 警告 ・被覆の破れなどがありますと感電および火災の恐れがあります。 すぐに使用を中止してください。

付属品の購入は、お買い上げ元または当社営業所にお問い合わせくだ さい。

PMR 保守 6-1

6.3 校正

本機は、工場出荷時に適切な校正が行われています。しかし、長期間の使用による経時変化により校正が必要になります。

校正は、お買い上げ元または当社営業所へご依頼ください。もし、お客様が本機を校正される場合は、以下の手順に従ってください。この校正手順には、本機の校正項目がすべて記載されています。

6.3.1 必要な機器

校正には、次の測定器が必要です。

- ・ 測定精度 0.02% 以上の直流電圧計 (DVM)
- ・ 精度0.1%以上のシャント抵抗器(校正するPMRシリーズの定格出力電流を流すことができるもの)

モデル	シャント抵	抗器
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	定格	精度
PMR18-2.5DU	5A/100mV (20m Ω)	
PMR35-1.2DU	2A/100mV (50m Ω)	
PMR18-1.3TR	5 A /100 V (50 O)	0.1%以上
PMR25-1TR	5A/100mV (50mΩ)	
PMR24-1QU	2A/100mV (50m Ω)	*

表 6-1 推奨シャント抵抗器

6.3.2 環境

校正は下記の環境で行ってください。

・周囲温度:23℃±5℃・周囲湿度:80%RH以下

初期ドリフトによる校正誤差を小さくするため、校正前に本機を30分以上ウォームアップ(通電)してください。また、DVMやシャント抵抗についても、それぞれ必要な時間ウォームアップしてください。

6-2 保守 PMR

6.3.3 校正モード

校正を行うには、本機を校正モードにする必要があります。

STOREスイッチを押しながらPOWERスイッチをオンにすると、バージョン表示後つぎの表示となり、本機は校正モードに入ります。 校正モードを終了するには、POWERスイッチをOFFにします。

注記 · STORE スイッチは電圧計に "CAL" が表示されるまで押し続けてください。




図 6-1 校正モードのパネル表示

PMR 保守 6-3

6.3.4 校正手順

校正項目は各出力に対して、

- ・出力電圧オフセット
- ・出力電圧フルスケール
- ・出力電流オフセット
- ・出力電流フルスケール

があります。

校正はどの出力からでも行えます。出力電圧のみ、または出力電流の みだけでも校正することができますが、必ずオフセットとフルスケー ルの両方を行ってください。

校正状態表示について

校正の進行状態を0~3の数字でパネルに表示します。

- 0: 校正の開始または終了
- 1: 出力電圧または出力電流のオフセット校正のみが終了している
- 2: 出力電圧または出力電流のフルスケール校正のみが終了している
- 3: 出力電圧または出力電流のオフセットとフルスケール校正が共に 終了している

校正したい出力に対して、電圧または電流のオフセットとフルスケールを校正し、"3"の校正状態でSTOREスイッチを押すと、その校正が終了します。

校正モードを終了するには、POWER スイッチを OFF にします。 校正を行った出力の電圧値および電流値は 0 に設定されます。

注記

- ・電圧または電流のオフセットとフルスケールを校正した後は、 必ずSTOREスイッチを押してその校正を終了してください。 STOREスイッチを押す前に、他の出力の校正に移ったり、 POWERスイッチをOFFにすると、その校正は無効になります。
- ・校正モードにおいて、本機はオフセットとフルスケールを校正 するための電圧または電流を出力しますが、この出力値は前回 校正したときの値ではありません。オフセット校正では0付近、 フルスケール校正では定格出力付近の値が出力されます。

6-4 保守 PMR

電圧系の校正手順

■機器の接続

- 1. POWER スイッチを OFF にします。
- 2. 校正を行う出力の端子にDVMを接続します。±出力の+出力を校正する場合は図6-2を、一出力を校正する場合は図6-3を参照してください。また、6V出力(PMR-TRタイプのみ)を校正する場合は図6-4を参照してください。




図 6-2 電圧系の校正の接続(十出力)




図 6-3 電圧系の校正の接続(一出力)




図 6-4 電圧系の校正の接続(6V 出力) (PMR-TR タイプのみ)

PMR 保守 6-5

■ウォームアップ

- 3. STORE スイッチを押しながら POWER スイッチを ON にします。
- 4. パネルに "CAL" が表示されていることを確認します。
- 5. DVMも含めて充分な時間ウォームアップを行います。

●出力電圧オフセット

- 6. 出力表示選択スイッチで校正を行う出力を選択します。
- 7. VOLTAGE スイッチで出力電圧オフセットの校正を選択します。 図 6-1 参照。
- 8. OUTPUT スイッチを ON にします。
- 9. DVM の読み値が 0V になるようにダイアルを回します。
- 10. OUTPUT スイッチを OFF にします。
- 11. 校正状態の表示が"0"から"1"に変わります。

●出力電圧フルスケール

- VOLTAGEスイッチで出力電圧フルスケールの校正を選択します。
 図 6-1 参照。
- 13. OUTPUT スイッチを ON にします。
- 14. DVM の読み値が定格出力電圧になるようにダイアルを回します。
- 15. OUTPUT スイッチを OFF にします。
- 16. 校正状態の表示が"1"から"3"に変わります。
- 17. STORE スイッチを押します。
- 18. 校正状態の表示が"3"から"-"に変わり、その後"0"になります。

これで電圧系の校正が終了しました。

6-6 保守 PMR

電流系の校正手順

■機器の接続

- 1. POWER スイッチを OFF にします。
- 2. 校正を行う出力の端子にシャント抵抗器とDVMを接続します。± 出力の+出力を校正する場合は図6-5を、一出力を校正する場合は 図6-6を参照してください。また、6V出力(PMR-TRタイプのみ) を校正する場合は図6-7を参照してください。




図 6-5 電流系の校正の接続(十出力)




図 6-6 電流系の校正の接続(一出力)

PMR 保守 6-7




図 6-7 電流系の校正の接続(6V 出力) (PMR-TR タイプのみ)

■ウォームアップ

- 3. POWER スイッチを ON にします。
- 4. 校正を行う出力の定格電流を設定します。
- 5. OUTPUT スイッチを ON にします。
- 6. DVMおよびシャント抵抗器も含めて充分な時間ウォームアップを 行います。
- 7. POWER スイッチを OFF にします。
- 8. STORE スイッチを押しながら POWER スイッチを ON にします。
- 9. パネルに "CAL" が表示されていることを確認します。

●出力電流オフセット

- 10. 出力表示選択スイッチで校正を行う出力を選択します。
- CURRENT スイッチで出力電流オフセットの校正を選択します。
 図 6-1 参照。
- 12. OUTPUT スイッチを ON にします。
- 13. DVM の読み値が 0V になるようにダイアルを回します。
- 14. OUTPUT スイッチを OFF にします。
- 15. 校正状態の表示が"0"から"1"に変わります。

6-8 保守 PMR

●出力電流フルスケール

- CURRENTスイッチで出力電流フルスケールの校正を選択します。
 図 6-1 参照。
- 17. OUTPUT スイッチを ON にします。
- 18. DVMの読み値から算出した電流値が定格出力電流になるようにダイアルを回します。
- 19. OUTPUT スイッチを OFF にします。
- 20. 校正状態の表示が"1"から"3"に変わります。
- 21. STOREスイッチを押します。
- 22. 校正状態の表示が"3"から"-"に変わり、その後"0"になります。

これで電流系の校正が終了しました。

PMR 保守 6-9

6.4 動作不良と原因

ここでは、本機を使用中に動作不良と思われたときの対処方法を示します。

代表的な5つの症状とその症状に対して考えられるチェック項目を示していますので、該当する項目を探してください。簡単な方法で解決できる場合もあります。

該当する項目があったら、その項目の対処方法に従ってください。もし、対処しても改善されない、または該当する項目がない場合は、当 社営業所へお問い合わせください。

■症状 1: 表示部に何も表示されない。

チェック項目	原因・対処
□ 入力電源コードが断線 していないか?	・新しい入力電源コードに交換してください。
□ 入力ヒューズが切れていないか?	・入力電圧が高く、範囲を超えています。 入力電圧範囲内の電圧を供給してください。 「1.4 入力電源とヒューズの確認」を参照してヒューズを交換してください。交換後、再び切れるようならば、本機の使用をすぐに中止して修理を依頼してください。
	・長期間の使用によって突入電流によりヒューズが劣化したと思われます。 「1.4 入力電源とヒューズの確認」を参照してヒューズを交換してください。
□底面の入力電圧切換ス イッチは正しく設定さ れているか?	・「1.4 入力電源とヒューズの確認」を参照して、入力電源に適した電圧範囲を設定してください。

6-10 保守 PMR

■症状 2: OUTPUT スイッチを ON にしても出力されない。

チェック項目	原因・対処
□電圧または電流の設定 値が最小値になってい ないか?	・必要な出力を設定してください。
□ OUTPUT ONのLEDが消 灯しているか?	 外部接点による出力のON/OFFコントロール 端子(J1端子台の17と18端子)が閉じています。 「4.1.3 外部接点による出力のON/OFFコントロール」を参照してください。
□後面パネルのOUTPUT CH SELECTスイッチ がEXTERNALに設定さ れていないか?	・ OUTPUT CH SELECTスイッチがEXTERNAL に設定されていると、ダイアルでの設定値は 出力されません。スイッチをINTERNALに設定してください。

■症状3: 出力のリップルが大きい。

チェック項目	原因・対処
□ 入力電圧が範囲以下で はないか?	・入力電圧範囲内の電圧を供給してください。
□出力端子とシャーシグ ランド端子がフローテ ィングになっていない か?	・入力電源周波数(50/60Hz)の誘導を受けて います。 可能ならば、出力端子を0.1μF以上のコンデ ンサでグランドにおとしてください。
□近くに強力な磁界また は電界の発生源がない か?	・電磁誘導を受けています。発生源から本機を遠ざける、配線をツイストするなどの処置をしてください。
□外部電圧によるコント ロールにおいて、外部 電圧のノイズが大きく ないか?	・「4.1.2 外部電圧による出力電圧のコントロール」を参照してノイズ対策をしてください。

PMR 保守 6-11

■症状 4: エラー (Err 16) が表示される。

チェック項目	原因・対処
□TP-BUS上に同じノード アドレスの機器が接続 されていないか?	・Err 16を表示した機器のPOWERスイッチをOFFにした後TP-BUSから外し、重複しないノードアドレスを設定してください。設定方法については、PIA4800シリーズ付属CD-ROMに収録の「接続&プログラミングガイド」を参照してください。

■症状 5: エラー (Err 08) が表示される。

チェック項目	原因・対処
□ TP-BUSがショートして いないか?	・ツイストペア線がコネクタの付近でショート している可能性があります。 PIA4800シリーズ付属CD-ROMに収録の「接 続&プログラミングガイド」を参照してくだ さい。
□ ノードアドレス変更中 にPOWERスイッチ をOFFにしなかったか?	・ノードアドレスが正しく設定されていません。設定方法については、PIA4800シリーズ付属CD-ROMに収録の「接続&プログラミングガイド」を参照してください。

6-12 保守 PMR

仕樣

この章では、本機の電気的、機械的仕様と付属品を記載します。

7.1 仕様

仕様は特に指定のない限り下記の条件によります。

- ・ 負荷は純抵抗とします。
- ・ 付属のショートバーにて COM 端子をシャーシグランド端子に接続。(PMR-TR タイプは6V出力の一端子もショートバーにてシャーシグランド端子に接続)
- ・ ウォームアップ時間 30 分経過後、23℃±5℃、80%RH 以下の環境 において。

TYP値は性能を保証するものではありません。使用時の目安としてください。

				PMR18-2.5DU	PMR35-1.2DU	PMR18-1.3TR	PMR25-1TR	PMR24-1QU
出力	Ĺ							
	OUTPUT	出力電圧	範囲	0~+18V	$0\sim +35 \mathrm{V}$	$0 \sim +18V$	0~+25V	$0 \sim +24V$
	CH1		設定確度*1	±(0.15%+20mV)	±(0.15%+20mV)	$\pm (0.15\% + 20 \text{mV})$	±(0.15%+20mV)	±(0.15%+20mV)
			分解能	10mV	10mV	10mV	10mV	10mV
		出力電流	範囲	$0\sim2.5A$	$0\sim1.2A$	$0 \sim 1.3 \text{A}$	$0{\sim}1A$	$0\sim1\mathrm{A}$
			設定確度*1	±(0.3%+5mA)	±(0.3%+5mA)	±(0.3%+5mA)	±(0.3%+5mA)	$\pm (0.3\% + 2 \text{mA})$
			分解能	lmA	lmA	1mA	lmA	1mA
	OUTPUT	出力電圧	範囲	0∼-18V	$0\sim$ -35V	$0\sim$ -18V	$0\sim$ -25V	$0\sim$ -24V
	CH2		設定確度*1	$\pm (0.15\% + 20 \text{mV})$	±(0.15%+20mV)	$\pm (0.15\% + 20 \text{mV})$	±(0.15%+20mV)	$\pm (0.15\% + 20 \text{mV})$
			分解能	10mV	10mV	10mV	10mV	10mV
		出力電流	範囲	0~-2.5A	0∼-1.2A	$0\sim$ -1.3A	0~-1A	0~-1A
			設定確度*1	±(0.3%+5mA)	±(0.3%+5mA)	±(0.3%+5mA)	±(0.3%+5mA)	$\pm (0.3\% + 2 \text{mA})$
			分解能	1mA	ImA	1mA	1mA	1mA
	OUTPUT	出力電圧	範囲	Ι	_	$\Lambda9+\sim0$	$\Lambda 9+\sim 0$	$0\sim+12V$
	СНЗ		設定確度*1	I	ı	±(0.2%+5mV)	±(0.2%+5mV)	±(0.15%+20mV)
			分解能	I	ı	1mV	lmV	10mV
		出力電流	範囲	I	ı	$0{\sim}5A$	$0\sim$ 5A	$0 \sim 1.5 A$
			設定確度*1	_	_	±(0.4%+5mA)	$\pm (0.4\% + 5 \text{mA})$	$\pm (0.3\% + 5 \text{mA})$
			分解能	Ι	_	1mA	1mA	1mA

7-2 仕様 PMR

			PMR18-2.5DU	PMR18-2.5DU PMR35-1.2DU PMR18-1.3TR	PMR18-1.3TR	PMR25-1TR	PMR24-1QU
出力 (つづき)							
OUTPUT	OUTPUT 出力電圧 範囲	範囲	I	I	I	I	$0\sim$ -12V
CH4		設定確度*1	I	I	I	I	$\pm (0.15\% + 20 \text{mV})$
		分解能	I	I	I	1	10mV
	出力電流	範囲	I	I	I	1	$0\sim$ -1.5A
		設定確度*1	I	I	I	I	±(0.3%+5mA)
		分解能	I	I	I	ı	1mA
トラッキング	ング	制御		TUO	OUTPUT CH1 & OUTPUT CH2	CH2	
		動作範囲		0~200% (トラッ	0~200% (トラッキング動作開始時の出力に対して)*2	出力に対して)*2	
		誤差電圧*1			$\pm (0.4\% + 40 \text{mV})$		
		誤差電流*1			$\pm (0.7\% + 10 \text{mA})$		

*1:パネル設定およびリモートコントロールによる設定において、設定値に対しての誤差*2: OUTPUT CH1またはOUTPUT CH2どちらかが定格電圧に達した時点で可変停止

		PMR18-2.5DU	PMR35-1.2DU	PMR18-1.3TR	PMR25-1TR	PMR24-1QU
定電圧特性						
電源変動	OUTPUT CHI	±1mV以内	±2mV以内	±2mV以内	±2mV以内	±2mV以内
(入力電源電圧の	OUTPUT CH2	±1mV以内	±2mV以内	±2mV以内	±2mV以内	±2mV以内
H 10%に対して)	OUTPUT CH3	I	I	±2mV以内	±2mV以内	±1mV以内
	OUTPUT CH4	I	I	I	_	母\\mu\∓
負荷変動	OUTPUT CHI	±2mV以内	±2mV以内	±2mV以内	±2mV以内	中以MV上
(出力電流0~100%	OUTPUT CH2	±2mV以内	±2mV以内	±2mV以内	±2mV以内	±2mV以内
	OUTPUT CH3	I	I	±5mV以内	±5mV以内	±2mV以内
	OUTPUT CH4	I	I	I	I	±2mV以内
リップルノイズ	OUTPUT CHI	0.5mVrms以下	0.5mVrms以下	0.5mVrms以下	0.5mVrms以下	0.5mVrms以下
$(5Hz\sim 1MHz)$	OUTPUT CH2	0.5mVrms以下	0.5mVrms以下	0.5mVrms以下	0.5mVrms以下	0.5mVrms以下
	OUTPUT CH3	I	_	0.5mVrms以下	0.5mVrms以下	了从smrVm2.0
	OUTPUT CH4	_	_	_	_	了从smrVm2.0
過渡応答*3	OUTPUT CHI	50μ s	s n' 0 S	s n' 0 s	s n' 0 S	s n' 0 S
(TYP値)	OUTPUT CH2	$50 \mu \mathrm{s}$	s n' 05	s η 05	s n' 0 S	s n' 05
	OUTPUT CH3	_	_	$50 \mu s$	s n' 0 S	s n' 0 S
	OUTPUT CH4	Ι	_	_	_	s n' 0 S
温度係数	全出力			100ppm/C以下		

*3: 出力電流の10%~100%変動時に出力電圧が定格値の±(0.05%+10mV)以内に復帰する時間

7-4 仕様 PMR

		PMR18-2.5DU	PMR35-1.2DU	PMR18-1.3TR	PMR25-1TR	PMR24-1QU
定電流特性						
電源変動	OUTPUT CHI	±2mA以内	±2mA以内	±2mA以内	±2mA以内	±2mA以内
(入力電源電圧の 1.0% 1.4.1.7.7)	OUTPUT CH2	±2mA以内	±2mA以内	±2mA以内	±2mA以内	±2mA以内
フロ%(vx) ロコロ%(vx) ロロー	OUTPUT CH3	1	ı	土4mA以内	土4mA以内	±2mA以内
	OUTPUT CH4	ı	ı	ı	ı	±2mA以内
負荷変動	OUTPUT CH1	±5mA以内	±5mA以内	±5mA以内	士5mA以内	士5mA以内
(出力短絡~出力電	山力電 OUTPUT CH2	±5mA以内	士5mA以内	士5mA以内	士5mA以内	士5mA以内
\±100% (~ x₁) (OUTPUT CH3	Ι	I	±10mA以内	±10mA以内	士5mA以内
	OUTPUT CH4	1	I	ı	-	士5mA以内
リップルノイズ	(OUTPUT CH1	1.5mArms以下	1.5mArms以下	1.5mArms以下	1.5mArms以下	1.5mArms以下
$(5Hz\sim 1MHz)$	OUTPUT CH2	1.5mArms以下	1.5mArms以下	1.5mArms以下	1.5mArms以下	1.5mArms以下
	OUTPUT CH3	I	I	4mArms以下	4mArms以下	1.5mArms以下
	OUTPUT CH4	I	I	ı	Ι	1.5mArms以下
温度係数	全出力			300ppm/℃以下		
電圧計	確度	±(0.2%rdg+20mV)		$\pm (0.2\% \text{rdg} + 20 \text{mV}) \begin{vmatrix} \pm (0.2\% \text{rdg} + 20 \text{mV}) & (\text{OUTPUT CH1} \& 2) \\ \pm (0.3\% \text{rdg} + 5 \text{mV}) & (\text{OUTPUT CH3}) \end{vmatrix}$	(OUTPUT CH1&2) (OUTPUT CH3)	$\pm (0.2\% rdg + 20 mV)$
	分解能	10mV	10 mV	10mV (OUTPUT CH1&2) 1mV (OUTPUT CH3)	'UT CH1&2) PUT CH3)	10mV
電流計	確度	$\pm (0.5\% rdg + 5 mA)$	$\pm (0.5\% rdg + 5mA)$	\pm (0.5%rdg+5mA) (OUTPUT CH1&2) \pm (0.5%rdg+10mA) (OUTPUT CH3)	OUTPUT CH1&2) (OUTPUT CH3)	$\pm (0.5\% rdg + 5 mA)$
	分解能	lmA	lmA	1mA	1mA	1mA
表示						
CCランプ				赤色LED		
OHPランプ			1	7セグメントLEDで表示	il.	
ウンド OUTPUT ONランプ	ンプ			緑色LED		
OUTPUT OFFランプ	ランプ			緑色LED		

	PMR18-2.5DU	PMR35-1.2DU	PMR18-1.3TR	PMR25-1TR	PMR24-1QU
保護					
過熱保護		約95	約95℃ (ヒートシンクにて)	(ン	
出力とューズ	3A	1.5A	1.5A (OUTPUT CH1&2)	UT CH1&2)	1.5A (OUTPUT CH1&2)
			7A (OUTPUT CH3)	UT CH3)	2A (OUTPUT CH3&4)
温度ヒューズ			126°C		
入力とューズ		4A(T) (at 90	$4A(T)$ (at 90-125V) $\angle 2A(T)$ (at 180-250V)	180-250V)	
OUTPUTØON/OFF		ŢH.	全OUTPUT同時にON/OFF)FF	
トラッキング動作のON/OFF			可能		
メモリ機能	320	3つの設定状態をストア(全OUTPUTの設定電圧値および設定電流値	(全OUTPUTの設定電	江価および設定電泳	5値)
POWER ON OUTPUT ON機能		POWER O	POWER ON時 OUTPUT ON で立ち上がる	15上がる	
ロック機能	前面/	前面パネルのスイッチとダイアル、またはダイアルの機能を無効にする	ゞイアル、またはダ ノ	(アルの機能を無効)	242
OHPアラーム信号出力		フォトカプラによる	フォトカプラによる出力。V _{GEO} : 80V、I _C : 50mA、P _C : 150mW	: 50mA, Pc: 150mW	
接地		변	正、COM、または負接地可能	可能	
コホン			OUTPUT CH1 2 C	OUTPUT CH1とOUTPUT CH2共通	
	各出力とも共通	各出力とも共通	OUTPUT CH3独立	CH3独立	各出力とも共通
			計電圧	耐電圧DC30V	
対接地電圧			$\pm DC250V$		
絶縁抵抗					
一次~シャーシ間			DC500V、30MΩ以上		
一次~各出力間			DC500V、30MΩ以上		
各出力~シャーシ間			DC500V、20MA以上		

7-6 仕様 PMR

		PMR18-2.5DU	PMR35-1.2DU	PMR18-1.3TR	PMR25-1TR	PMR24-1QU
耐電圧						
一次~シャーシ間			AC1.	AC1.5kV、1分間異常ないこと	かい	
一次~各出力間			AC1.	AC1.5kV、1分間異常ないこと	かい	
設置場所				屋内、高度2000m以下	12	
使用温度、湿度			$0{\sim}40\%$, $10{\sim}$	0~40C、10~80%RH (ただし結露のないこと)	雾のないこと)	
保存温度、湿度			-10~60°C, 909	-10~60℃、90%RH以下(ただし結露のないこと	露のないこと)	
冷却方式				強制空冷		
<u>東</u>				約6.5kg		
小			図7-1参照	Z-1Z	図7-2参照	図7-3参照
付属品						
出力端子カバー			1個(取り付けねじ	1個 (取り付けねじ(M4x16): 2本、ワッシャー: 1個 付属)	/ャー:1個 付属)	
ショートバー (L)				1		
ヒューズ			(4A(T): 1本、2A(T): 2本)	ı	または (4A(T): 2本、2A(T): 1本)*	*4
TP-BUSコネクタ				1個		
TP-BUS用コア				1個		
取扱説明書				丰1		
入力電源コード			14 (3	1本 (3極-2極変換アダプタ付き)	付き)	
入力電源	電圧	90V-110V (1	90V-110V (1 ϕ) 、106V-125V (1 ϕ) 、180V-220V (1 ϕ) 、または211V-250V (1 ϕ)	(6.00) ((6.00)) ((6.00)) ((6.00)) ((6.00))	1 ¢)、または211V-	.250V (1 \phi)
			底面	底面のスイッチにて選択可能	可能	
	周波数			20/60Hz		
消費電力 (AC100V定格負荷時)	布時)			約320VA		

*4: 出荷時の入力電源電圧範囲の設定による

PMR 仕様 7-7

			PMR18-2.5DU	PMR35-1.2DU	PMR18-1.3TR	PMR25-1TR	PMR24-1QU
77	アナログリモートコントロール	11ール					
	電圧による出力電圧コントロール	コントロール		最大コン	最大コントロール入力電圧: 11V未満	11V未満	
		OUTPUT CHI	+18V/約10V	+35V約/10V	+18V/約10V	+25V/約10V	+24V/約10V
	出力電圧/コント OUTPUT CH2	OUTPUT CH2	-18V約/10V	-35V/約10V	-18V/約10V	-25V約/10V	-24V/約10V
	ロール電圧	OUTPUT CH3	I	ı	6V約/10V	6V/約10V	+12V/約10V
		OUTPUT CH4	ı	I	ı	ı	-12V/約10V
	出力電圧応答時間	11111111111111111111111111111111111111		立ち上がり時間*5	立ち上がり時間*5:0.8s以下、立ち下がり時間*6:0.8s以下	り時間*6: 0.8s以下	
	接点によるOUTPUTのON/OFF	OON/OFF		·	全OUTPUT同時にON/OFF	FF	
			開放電	E5V、短絡電流0.5m	開放電圧5V、短絡電流0.5mA (+5Vより10kΩにてプルアップ)、CMOS入力	てプルアップ)、CN	10S入力
	接点によるメモリ値の呼び出し	り呼び出し		MEN	MEMORY 1、2、3の呼び出し	田し	
			開放電圧	E5V、短絡電流0.5m.	開放電圧5V、短絡電流0.5mA (+5Vより10kΩにてプルアップ)、CMOS入力	てプルアップ)、CN	10S入力
デ	デジタルリモートコントロール	1-1	187	ワーサプライコント	パワーサプライコントローラPIA4800シリーズによりコントロール	-ズによりコントロ-	٦/ -
	デジタルコントロール用端子	7用端子	21	9コネクタ、無極性、	2Pコネクタ、無極性、付属のTP-BUSコネクタにより接続される	クタにより接続され	2
	TP-BUS		\(\zeta\)	(ス上に31台接続可能	バス上に31台接続可能、総延長: 200m以下、ツイストペア線使用	、ツイストペア線使	用
	出力電圧応答時間			立ち上がり時間*7:,	立ち上がり時間*7:0.85s以下、立ち下がり時間*8:0.85s以下	り時間*8: 0.85s以下	

*5: コントロール電圧入力後、本機の出力電圧がOVから定格電圧の90%まで上昇する時間。 *6: コントロール電圧入力後、本機の出力電圧が定格電圧から90%下降する時間。

*ア:パワーサプライコントローラがVSETメッセージを受信後、本機の出力電圧が0Vから定格電圧の90%まで上昇する時間。

*8.パワーサプライコントローラがVSETメッセージを受信後、本機の出力電圧が定格電圧から90%下降する時間。

7-8 仕様 **PMR**

	PMR18-2.5DU	PMR18-2.5DU PMR35-1.2DU PMR18-1.3TR	PMR18-1.3TR	PMR25-1TR	PMR24-1QU
安全性*9、*10	以下の指令および制	以下の指令および規格の要求事項に適合	Δπ		
	低電圧指令 2006/95/EC	/EC			
	EN 61010-1				
	Class I				
	Pollution degree 2	2			
電磁適合性 (EMC) *9	以下の指令および制	以下の指令および規格の要求事項に適合	Δπ		
	EMC指令 2004/108/EC	EC			
	EN 61326-1				
	EN 61000-3-2				
	EN 61000-3-3				

*10: 本製品はClass 1機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保証されません。 *9: パネルにCEマーキングの表示のあるモデルに対してのみ。特注品、改造品には適用されません。

7.2 外形寸法図




図 7-1 PMR-DU タイプ外形寸法図




図 7-2 PMR-TR タイプ外形寸法図

7-10 仕様 PMR




図 7-3 PMR-QUタイプ外形寸法図

7-12 仕様 PMR

索引

OUTPUT CH 番号 2-8. 5-7

OUTPUT ON/OFF 表示 5-5 OUTPUT SELECT スイッチ 5-8

OUTPUT スイッチ 5-3

PWR ON OUTPUT スイッチ 3-24 Α R AC INPUT コネクタ 5-9 ROMのバージョン 3-2 C S CC 2-6 CH 番号 2-8 SET スイッチ 5-3 COARSE 3-3 STORE スイッチ 5-4 COM 端子 5-6 Т CURRENT COARSE/FINE スイッチ 5-4 CV 2-5 TERMN スイッチ 5-9 TP-BUS 端子 5-9 D TRACK スイッチ 5-3 DIAL/KEY LOCK スイッチ 5-3 F VOLTAGE COARSE/FINE スイッチ 5-4 FINE 3-3 ァ J アナログリモートコントロール 4-2 J1 端子台 4-2, 5-9 カ L 外部接点による MEMORY 1、2、3 の呼 LOCK スイッチ 3-25 び出し 4-14 外部接点による出力の ON/OFF コント M ロール 4-12 MEMORY スイッチ 5-3 外部電圧による出力電圧のコントロール MODEスイッチ 3-24, 5-9 4-6 加熱保護 2-7 Ν + NODE ADRS スイッチ 5-3 逆極性の電圧 2-1 0 ク OHP 2-7 OUTPUT ADJUST 可変抵抗器 5-8 クリーニング 6-1

Р

POWER スイッチ 5-3

PMR 索引 I-1

 \Box

校正 6-2

工場出荷時の設定 3-7

シ

シャーシグランド端子 5-7 出力端子カバー 2-9 出力の設定 3-3 出力表示選択スイッチ 5-5 ショートバー 5-7

セ

接地 1-8 設置 1-3

タ

ダイアル 5-3

チ

直列運転 3-18

テ

定電圧電源 2-5, 3-8 定電流電源 2-5, 3-9 定電流表示 5-5 デジタルリモートコントロール 4-16 電圧計 5-5 点検 6-1 電源の投入 3-1 電流計 5-5

-

動作不良 6-10 突入電流 2-1 トラッキング 3-12

_

入力電圧切換スイッチ 1-5, 5-10 入力電源 1-4 入力電源コード 1-6

/\

配電盤 1-7

Ł

ヒューズ 1-4 ヒューズホルダ 1-5, 5-10

フ

負荷 2-2 負荷の接続 3-10 付属品 1-2

 \wedge

並列運転 3-18

X

メモリ 3-16

ラ

ラック組み込み P-2

IJ

リモートコントロール 4-1

I-2 索引 PMR

- 保 証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能は規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無 償で修理いたします。

但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用およびご使用上の不注意による故障、損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

This warranty is valid only in Japan.